Nikon

スピードライト

SB-700

使用説明書





SB-700と使用説明書について

ニコン SB-700 をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。

で使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

■ 知りたいことの探し方

Q 目次から

(mA-11)

操作方法、発光モード、撮影機能など、項目別に探せます。

9 目的別かんたん検索 から (mA-9)

名称や用語が分からなくても、使いたいことや知りたいことから探せます。

9 索引から

(CH-25)

英数字、五十音順の索引から探せます。

9 故障かな?と思ったらから (mH-1

動作がおかしいときや警告表示が出たときに役立ちます。


⚠ 安全上のご注意

安全にスピードライトをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。スピードライトをお使いになる前に必ずお読みください。詳しくは四A-14~A-21をご覧ください。

■付属品をご確認ください

- □ スピードライトスタンド AS-22 □ ソフトケース SS-700
- □ バウンスアダプター SW-14H
- □ カラーフィルター S7-3TN (雷球用)
- □ カラーフィルター S7-3FI (蛍光灯用)

- □ 使用説明書(本書)
- □ 作例集
- □ 保証書
- □ 登録のご案内



SB-700 について

SB-700は、ニコンクリエイティブライティングシステム (CLS) 対応のカメラとの組み合わせに最適化された、ガイドナンバー28 (ISO 100・m) /39 (ISO 200・m) (照射角35mm、FXフォーマット、スタンダード配光時、20℃) の高性能スピードライトです。

CLS対応カメラ

FXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ、D100を除く)、F6、ニコンデジタルカメラCOOLPIX(P7000、P6000)

■ 使用説明書について

この「使用説明書」は、SB-700とCLS対応カメラ、CPUレンズ(□A-5)との組み合わせを前提に説明しています。

で使用の前に使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

- ・CLS非対応一眼レフカメラとの組み合わせについては「CLS非対応一眼レフカメラ使用時」(四F-1)をご覧ください。
- i-TTL対応ニコンデジタルカメラCOOLPIX (P5100、P5000、E8800、E8400) との組み合わせについては「ニコン クールピクスとの組み合わせについて」(即G-1) をご覧ください。
- ・別冊の「作例集」はSB-700の機能を生かして撮影した作例写真とライティングについて説明しています。
- カメラの機能や設定については、で使用のカメラの使用説明書をご覧ください。

本文中のマークについて-

- ▼ 製品の故障や撮影の失敗を防ぐために注意していただきたい ことを記載しています。
- 製品を使用する際に知っておいていただきたいこと、便利な情報やヒントを記載しています。
- 使用説明書上で関連情報が記載されているページです。

✓ CPU レンズの見分け方

CPUレンズにはCPU信号接点があります。

CPU信号接点



IXニッコールレンズとの組み合わせでは使用できません。

✓ 使用説明書の取り扱いについて

- この使用説明書および作例集の一部または全部を無断で転載することは、 固くお断りいたします。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。
 http://www.nikon-image.com/support/manual/
- ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

■ 用語と表記について

初期設定:ご購入時に設定されている機能やモードの設定状態です。

ニコンクリエイティブライティングシステム (CLS): ニコンのスピード ライトとカメラの先進的なデータ通信方式により、さまざまなスピード ライト撮影機能を可能にしたシステムです。

配光タイプ:画面中央と周辺の光量差の制御タイプ。スタンダード配光、中央部重点配光、均質配光の3タイプが選択可能です。

FX/DXフォーマット (撮像範囲): ニコンカメラの撮影画面サイズ。FX フォーマット(36×24)とDXフォーマット(24×16)の2つがあります。

ガイドナンバー (GN):スピードライトの発光量を示す値。GN=スピードライトから被写体までの距離 (m) ×絞り値 (F) で表わします (ISO 100の場合)。

照射角:スピードライトの光が照射される角度です。

調光距離:スピードライトの光で適正露出が得られる、スピードライト から被写体までの距離です。

調光範囲:調光距離の範囲です。

調光補正:スピードライトの発光量を意図的に変えて、主要被写体の明るさを変えることをいいます。

i-TTL調光モード: モニター発光を行って被写体からの反射光をカメラ が測光して、スピードライトの発光を制御します。

モニター発光:被写体からの反射光を測光するために、本発光の直前に行われる極めて短時間の発光です。通常、本発光と区別して目視することはできません。

- バランス調光 (i-TTL-BL 調光):被写体と背景光のバランスを考慮して 発光量を制御します。
- スタンダードi-TTL調光:背景光を考慮せず、主要被写体が基準露光量になるように発光量を制御します。
- マニュアル発光モード:撮影者が任意の発光量と絞り値の組み合わせで 露出を設定できる発光モードです。
- **距離優先マニュアル発光モード**:スピードライトから被写体までの距離を 設定すれば、カメラの設定に合わせて適正な発光量をスピードライトが 自動的に設定するマニュアル発光モードです。
- 1段:シャッタースピードや絞り値の変化量の単位。1段変化すると、カメラが取り込む光の量は2倍、または1/2になります。
- **EV (Exposure Value:露出値):**シャッタースピードや絞り値が1段変化すると、1EV変化します。
- **ワイヤレス増灯撮影**: ワイヤレスで複数のスピードライトを同時発光 させる撮影です。
 - マスターフラッシュ (主灯): 増灯撮影時に、リモートフラッシュに 指示を送るスピードライトです。
 - **リモートフラッシュ(補助灯)**:マスターフラッシュからの指示を受けて発光するスピードライトです。
 - アドバンストワイヤレスライティング撮影: CLS対応のワイヤレス 増灯撮影。マスターフラッシュから複数のリモートフラッシュの グループの発光を制御できます。

SB-700と使用説明書について

- **クイックワイヤレスコントロールモード撮影**: リモートフラッシュをA、Bの2つのグループに分けて、簡単に光量比が設定できる増灯撮影モードです。
- **SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影**:特に動きが速い被写体に適しているワイヤレス増灯撮影です。

目的別かんたん検索

使いたいことや知りたいことから、記載ページを簡単に探せます。

■ 撮影について -1 (SB-700をカメラのアクセサリーシューに接続して使用する)

使いたいこと・知りたいこと	キーワード	Φ.
発光モードを知りたい	発光モード	C-1
いちばん簡単な手順で撮影したい	撮影の基本ステップ	B-5
人物が引き立つポートレートを撮りたい	中央部重点配光	E-2
横に並んだ大勢の人の記念写真を撮りたい	均質配光	E-3
後ろの壁に映る影を消して撮影したい	バウンス撮影	E-4
ライティング状態を確認してから撮影したい	モデリング発光	E-25
主要な被写体を明るく(暗く)して撮影したい	調光補正	E-20
蛍光灯や電球の影響を緩和して撮影したい	カラーフィルター	E-14
スピードライトの光に色をつけて撮影したい	カラーフィルター	E-16
暗い被写体をオートフォーカスで撮りたい	AF 補助光	E-23
人物と背景の夜景の両方をきれいに 撮りたい	スローシンクロ (スローシャッター) 撮影	E-29
人物の瞳が赤くならないように撮影したい	赤目軽減発光撮影	E-30
CLS に対応していない一眼レフカメラと 組み合わせて使いたい	CLS 非対応一眼レフ カメラ使用時	F-1
ニコンクールピクスと組み合わせて 使いたい	ニコン クールピクスとの 組み合わせ	G-1

■ 撮影について -2 (SB-700をワイヤレスで使用する)

使いたいこと・知りたいこと	キーワード	Φ.
複数のスピードライトを使って撮影したい	アドバンストワイヤレス ライティング	D-2、 D-9
簡単な手順でワイヤレス増灯撮影したい	クイックワイヤレス コントロールモード	D-13
動きが速いものをワイヤレス 増灯撮影したい	SU-4 タイプ	D-3、 D-17
ワイヤレス増灯撮影ができるニコン クールピクスと組み合わせて使いたい	CLS 対応 ニコン クールピクス	G-1

目次

A	お使いになる前にSB-700と使用説明書についてA-2目的別かんたん検索A-9安全上のご注意A-14ご確認くださいA-22
В	操作方法 各部の名称・・・・・・B-1 撮影の基本ステップ・・・・・B-5 設定と表示について・・・・・B-12 カスタムメニューについて・・・・B-13
C	発光モード i-TTL調光モード

A	D	

ワイヤレス増灯撮影

SB-700のワイヤレス増灯の仕組み	····· D-1
SB-700のワイヤレス増灯撮影機能	····· D-4
マスターフラッシュとしての設定	D-6
リモートフラッシュとしての設定	····· D-8
アドバンストワイヤレスライティング撮影の手順	D-9
クイックワイヤレスコントロールモード撮影の手順…	···· D-13
SU-4タイプのワイヤレス増灯の設定	···· D-17
リモートフラッシュについて	···· D-21
ワイヤレス増灯撮影時の状況確認について	···· D-24

E

主な機能

配光タイプ切り換え機能	······E-2
バウンス撮影	······E-4
近距離撮影	····· E-11
カラーフィルターを使用した撮影	····· E-14
撮影をサポートする機能	····· E-20

- 調光補正
- ・オートパワーズーム
- AF補助光
- ・テスト発光
- モデリング発光
- ・スタンバイ
- 過熱防止

	カメラ側の設定による撮影機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F	CLS非対応一眼レフカメラ使用時F-1
G	ニコン クールピクスとの 組み合わせについて
Н	使用上のご注意・資料 故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は次のようになっています。

À	危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。
<u></u>	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u> </u>	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げる ものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図 の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を 告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を 告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容 (左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。

⚠ 危険 スピードライトについて



危険

電池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれい な水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。



危険

電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、 すぐにきれいな水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となり ます。

▲警告スピードライトについて



分解禁止

分解したり修理・改造をしないこと 感雷したり、異常動作をしてケガの原因となります。



接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、 露出部に手を触れないこと



感電したり、破損部でケガをする原因となります。 電池、電源を抜いて、販売店またはニコンサービス機関 し、修理を依頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、 速やかに電池を取り出すこと



そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 電池を取り出す際、やけどに十分注意してください。 電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理 を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしない こと 発火したり感電の原因となります。



引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生 する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてスピードライトを発光しない こと

事故の原因となります。



発光禁止

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。



発光部を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となります。

		A 404 AL	
	⚠ 警告 スピードライトについて		
\triangle	保管注意	幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。	
Ŵ	警告	使用説明書に表示された電池を使用すること 正しい電池を使用しないと、液もれ、破裂、発火の原因 となります。	
\Diamond	禁止	新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる 電池をまぜて使用しないこと 液もれ、破裂、発火の原因となります。	
\Diamond	禁止	マンガン乾電池、アルカリ電池、リチウム電池は非充電式電池ですので、充電しないこと 液もれ、破裂、発火の原因となります。	
À	危険	ニッケル水素電池などの充電式電池の充電は、メーカー 指定の充電器で、付属の注意事項を守って行うこと 「+」「-」を逆にしての逆充電、電池が熱いままの充電 はしないこと 破裂、発火、液もれの原因となります。	

↑ 注意 スピードライトについて

感雷注意

ぬれた手でさわらないこと 感雷の原因になることがあります。

保管注意

製品は幼児の手の届かない所に置くこと

なめて感電したり、ケガの原因となることがあります。

注意

強い衝撃を与えないこと

内部が故障し、破裂、発火の原因になることがあります。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってふかない ہے ج

溶剤清掃

防虫スプレーの液剤を製品に吹きつけないこと また、ナフタリン、樟脳の入った場所に保管しないこと

プラスチックケースが割れて火災や感雷の原因となること があります。

雷池を 取る

禁止

保管するときには電池を外すこと

発火、液もれの原因となることがあります。

介 危 険 電池について



危険

雷池からもれた液が目に入ったときは、すぐにきれい な水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

⚠ 危険 ニッケル水素充電池について



禁止

雷池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



分解禁止

電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

	⚠ 危険 ニッケル水素充電池について		
\Diamond	禁止	新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる 電池をまぜて使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
Ŵ	警告	電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにする こと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
Ŵ	危険	専用充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
À	危険	ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないこと ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
A	危険	電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗うこと そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。	

	⚠警告電池について		
Ŵ	警告	電池に表示された警告・注意を守ること 液もれ、発熱、発火の原因となります。	
Ŵ	警告	使用説明書に表示された電池を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
\triangle	警告	外装チューブをはがしたり、キズをつけないこと また、外装チューブがはがれたり、キズがついている 電池は絶対に使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。	
Ŵ	保管注意	電池は幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。	

↑ 警告電池について



水かけ禁止

水につけたり、濡らさないこと液もれ、発熱の原因となります。

⚠警告ニッケル水素充電池について



使用禁止

変色・変形、その他、今までと異なることに気づいた ときは使用しないこと

液もれ、発熱の原因となります。

充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめること 液もれ、発熱の原因となります。

Ŵ

警告

電池をリサイクルするときや、やむなく廃棄するときは、 テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してください。

⚠ 警告 リチウム電池、アルカリ電池について



禁止

電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



分解禁止

電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



禁止

新しい電池と使用した電池、種類やメーカーの異なる 電池をまぜて使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



警告

電池の「+」と「一」の向きを間違えないようにする こと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ 警告 リチウム電池、アルカリ電池について



禁止

充電式電池以外は、充電しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



雷池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁す

ること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してください。

↑ 警告 アルカリ電池について



雷池を 取る

使い切った雷池はすぐに器具から取り出すこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐ にきれいな水で洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となり ます。

⚠ 注意 電池について



注意

連続発光後は雷池の発熱に注意すること

電池が発熱していて、やけどの原因となります。電池を 交換する際には、注意してください。

↑ 注 意 ニッケル水素充電池について



注意

雷池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

■ 保証書について

本製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

カスタマーサポート

下記のホームページで、サポート情報をご案内しています。 http://www.nikon-image.com/support/

■大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてスピードライトが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

■ 本製品を安心してお使いいただくために


本製品は、当社製のカメラ及びアクセサリーに適合するように作られて おりますので、当社製品との組み合せでお使いください。

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、本製品の充分な性能が発揮できないほか、事故・故障などが起こる可能性があります。
 その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。


各部の名称

B

操作方法



- 1. フラッシュヘッド
- **2.** フラッシュヘッドロック解除ボタン(CDE-5)
- ワイヤレスリモートセンサー窓(□D-21)
- 4. 電池ぶた
- **5. 電池ぶたロック解除ボタン**(□B-5)
- **6.** キャッチライト反射板(CDE-10)
- **7.** ワイドパネル (□E-12)
- 8. 発光パネル
- 9. カラーフィルター検出スイッチ
- 10. バウンスアダプター検出スイッチ
- **11.** レディーライト(リモートモード時)([□]D-24)
- **12. AF補助光**(皿E-23)
- **13.** 外部 AF 補助光接点 (□H-13)
- 14. ロックピン
- 15. カメラ連動接点
- 16. 取付け脚



- **17.** フラッシュヘッド上下回転角度目盛(皿E-5)
- **18.** フラッシュヘッド左右回転角度目盛 (ロE-5)
- **19.** レディーライト (□B-11、D-24)
- **20. 表示パネル**(四B-12、H-10)
- **21. ロックレバー** (皿B-8)



22.モードセレクター

発光モードを切り換えます。

23. [ZOOM] ボタン

照射角を切り換えます。(□E-22)

24. テスト発光ボタン

テスト発光ができます。(CDE-25)

25. [MENU] ボタン

カスタムメニュー画面を表示します。 (¹¹B-13)

26. セレクターダイヤル

反転表示された項目の設定を変更します。(四B-12)

27. 配光タイプセレクター

配光タイプを切り換えます。(CDF-2)

28. [SEL] ボタン

設定する項目を選択します。(mB-12)

29. ロック解除ボタン

ワイヤレス増灯モードのマスターモード /リモートモードを設定する際は、この ボタンを押しながらスイッチを回します。 (CD-6、D-8)

30.電源スイッチ/ワイヤレス増灯モードス イッチ

- 電源のON/OFFを設定します。
- ワイヤレス増灯撮影時のマスター モード/リモートモードを設定します。 (四D-6、D-8)

31. [OK] ボタン

選択した設定を確定します。(□B-12)

撮影の基本ステップ

SB-700とCLS対応カメラとの組み合わせ時の、i-TTL調光モードを使った撮影の基本的なステップを説明しています。

▼ 連続発光についてのご注意

- ・発光部が過熱するのを防ぐため、連続発光は15回でいったん発光を 止めて、発光部を10分以上、自然冷却してください。
- ・連続発光を断続的に繰り返した場合は、内部の安全機構が働き、発光間隔が最大で15秒程度まで長くなることがあります。この状態からさらに連続発光を行うと、「高温検出警告画面」に変わり、一時的にすべての操作ができなくなります (☞ E-27)。この場合は数分間、発光を止めると警告画面が消えて、通常の操作ができます。
- ・安全機構が作動するまでの時間は、周囲温度やSB-700の発光量によって異なります。

ステップ 1 電池を入れる



●電池ぶたロック解除ボタンを押しながら、 電池ぶたをスライドさせて開ける





- 2+-表示の向きに電池を 入れる。
- 電池ぶたを押さえながら、 スライドさせて閉じる

■ 使用できる電池

次の同じ種類の単3形電池4本を使います。交換の際は、4本とも新品電池をお使いください。

1.5V アルカリ単 3 形雷池

1.5V リチウム単 3 形電池

1.2V ニッケル水素単 3 形充電池

- ・使用電池別の最短発光間隔、発光回数等については「仕様」をご覧ください。(四H-24)
- ・アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なることがあります。
- ・1.5Vマンガン単3形電池のご使用はおすすめしません。

▼ 電池についてのご注意

- 「安全上のご注意」の「危険」、「警告」、「注意」(四A-18~A-21)の 注意事項をお守りください。
- ・「電池についてのご注意」(四H-9) をよくお読みの上、内容を充分に 理解してから正しくお使いください。
- リチウム単3形電池は発熱時に出力電流を抑える機能を備えているため、 連続発光すると発光間隔が長くなることがあります。

電池交換の目安

電源ONや発光後、レディーライト点灯までの時間が次のように遅くなったら、早めに新しい電池に交換または充電してください。

1.5V アルカリ単 3 形電池	10 秒以上
1.5V リチウム単 3 形電池	10 秒以上
1.2V ニッケル水素単 3 形充電池	10 秒以上

■ 電池容量不足画面




電池容量が不足すると、表示パネルが左の 画面に変わり、すべての動作が停止します。 新しい電池に交換または充電してください。

ステップ2 カメラに取り付ける






SB-700 およびカメラの電源OFF を確認する



②ロックレバーが左(白丸)にあることを確認する






- ロックレバーを右にLの位置まで回す
- ☑ ロックの確認

ロックレバーが止まり、ロック機構の指標が合っていることを確認してください。

■カメラからの取外し方




- ◆SB-700およびカメラの電源を OFFにしてから、ロックレバー を左に90°回し、取付け脚をゆ っくり引き抜く
 - 取付け脚が引き抜けない場合は、もう 一度、ロックレバーを左にいっぱいまで 回してからゆっくり引き抜いてください。
 - ・無理に引き抜かないでください。

ステップ 3 フラッシュヘッドを設定する



- ●フラッシュヘッドを正面に設定する
 - フラッシュヘッドは正面でロックされます。

フラッシュヘッドの状態表示



- 正面に設定されている。
 - フラッシュヘッドが正面以外に設定されている。(上方、左右バウンス表示)
- フラッシュヘッドが下方向に設定されて いる。(下方バウンス表示)

ステップ 4 電源を ON にする







SB-700およびカメラの電源を ONにする

画面表示例


- ・次の画面は、i-TTL調光モード、DXフォーマット、スタンダード配光、ISO感度100、照射角35mm、絞り値F5.6の場合の表示例です。
- ・表示は、SB-700の設定や使用するカメラ、レンズによって異なります。



ステップ 5 発光モードを設定し、撮影する



●モードセレクターを [TTL] に 合わせる




②SB-700またはカメラのファインダー内のレディーライトの点灯を確認して、撮影する



設定と表示について

表示パネルのアイコンは各種設定状態を表わし、発光モードや設定状態によって異なります。

- [SEL] ボタンを押すと、設定や変更ができる項目が反転表示に変わります。
- ・反転表示された内容は、セレクターダイヤルで設定や変更ができます。
- 各種設定は、基本的に次の方法で変更できます。



• [SEL] ボタンを押すと設定や 変更ができる項目です。設定 や変更ができる項目が2つ以 上あるときは「SEL」が表示 されます。


- **①[SEL]ボタンを押して、変更したい項目を反転表示させる**
- **2** セレクターダイヤルを回して、設定を選択する
- ❸[OK] ボタンを押して、設定を確定する
 - 確定した項目が通常の表示に戻ります。
 - [OK] ボタンを押さない場合は、約8秒が経過すると設定が確定します。

カスタムメニューについて

表示パネルで確認しながら、各種の設定ができます。


- 表示されるアイコンは、組み合わせるカメラやSB-700の設定によって 異なります。
- ・網目の枠の項目は、設定しても設定内容が反映されない状態であることを示しています。

■ カスタムメニュの一設定方法



- [MENU] ボタンを押して、 カスタムメニュー画面にする
- ②セレクターダイヤルを回して設定したい項目を選び、 [OK] ボタンを押す
 - 反転表示の項目が設定できます。
 設定中は反転表示されます。

カスタムメニュー項目




反転表示の設定項目 の位置(全11項目中 の位置)。設定操作 中は表示されません。

設定が反映されない項目は網目の枠になります。



- ❸セレクターダイヤルで設定内 容を選び、「OK] ボタンを押す
 - ・ 選択中は反転表示されます。
 - [OK] ボタンを押すと、項目選 択画面に戻ります。





- **☆** [MENU] ボタンを押して、カスタムメニューを終了 する
 - 通常の表示に戻ります。

カスタムメニューについて

■ カスタムメニュー項目の詳細

・太字は初期設定です。

▶ Advanced	Advanced:アドバンストワイヤレスライティング
Z →REMOTE	リモートフラッシュ (補助灯) の設定 (皿D-1、D-17)
▶REO BLUE YELLOW AMBER OTHER	RED: 赤 BLUE:青 YELLOW:黄 AMBER:肌色 OTHER:その他(上の4色以外のカラーフィルターを使用 する場合)
FILTER	カラーフィルターの設定 (ロヒ-17) 着色用フィルターのカラーを設定します。

Advanced: アドバンストワイヤレスライティング SU-4: SU-4 タイプのワイヤレス増灯 サウンドモニターの設定(ロD-24) ワイヤレス増灯撮影でのリモートモード時のサウンドモニターを設定します。 ON:鳴る OFF:鳴らない

LCD (表示パネルのコントラストの設定(CDH-10)		
	設定できるコントラストは9段階で、グラフで表示します。		
+	9段階の5段目		
STBY	スタンバイ機能の設定(中E-26) 自動的に待機(スタンバイ)状態になるまでの時間を設定 します。		
▶ А ШТО 40 	AUTO:カメラの半押しタイマーと連動 40:40秒 :スタンバイ機能解除		
FX/DX	FX/DX フォーマットの設定(口A-6) 照射角のマニュアル設定時のFX/DXフォーマットを設定 します。		
FX⇔DX FX DX	FX ↔ DX:カメラに合わせて自動切り換え FX:FXフォーマット (36×24) DX:DXフォーマット (24×16)		
Mį	マニュアル発光量のステップ幅の設定 (CC-9) マニュアル発光モード時の発光量M 1/1と1/2の間のステップ幅を設定します。		
1/3EV ▶ 1EV	1/3EV: 1/3 段刻みで変化 1EV: 1 段変化		

m/ft	距離表示単位の設定		
rm ft	m: メートル ft: フィート		
AF	AF補助光の設定 (皿E-24)		
►ON OFF	ON: AF補助光を照射 OFF: AF補助光の照射禁止		
VER.	ファームウェアバージョン表示(CDH-11)		
VER. 6.XXX	ファームウェアバージョン表示(^{CDH-11})		
	ファームウェアバージョン表示(CDH-11) カスタムメニューリセットの設定 カスタムメニュー項目の初期設定へのリセットを実行します。(「距離表示単位の設定」、「カラーフィルターの設定」、「ファームウェアバージョン表示」を除く)		

発光モード

i-TTL調光モード

モニター発光を行って被写体からの反射光をカメラで測光して、カメラ がスピードライトの発光量を制御する調光方式です。

- i-TTL 調光モードでの撮影手順は、「撮影の基本ステップ」をご覧ください。 (四B-5)
- i-TTL調光モードは、装着したカメラの設定によってBL(バランス) 調光またはスタンダード調光になります。SB-700で選択することはできません。

i-TTL-BL調光

被写体と背景光のバランスを考慮して発光量を制御する、バランス調光を行います。 TTLBL が表示されます。


スタンダードi-TTL調光

背景光を考慮せず、主要被写体が基準露光量になるように発光量を制御します。主要な被写体を強調した撮影に最適です。「TTLが表示されます。

i-TTL 調光モード


- i-TTL-BL調光時にカメラの測光モードをスポット測光に切り換えると、 自動的にスタンダードi-TTL調光に切り替ります。
- ・スポット測光からマルチパターン測光、中央部重点測光に戻すと、i-TTL-BL調光に戻ります。

■ i-TTL調光モードの設定方法



●モードセレクターを [TTL] に合わせる

i-TTL調光モード時の表示例




ITL: i-TTL調光を行います。

🗓 :バランス調光を行います。

i-TTL 調光モード

i-TTL調光モード時の調光範囲



近距離側の調光限界

調光範囲は数字とインジケー ターで表示されます。


- スピードライトから被写体 までの距離は、調光範囲内 に設定してください。
- ・調光範囲はFX/DXフォーマット、配光タイプ、ISO 感度、照射角、絞り値によって異なります。詳細は「仕様」をご覧ください。 (□H-17)


✓ISO感度、絞り値、焦点距離の自動設定


CLS対応カメラ、CPUレンズとの組み合わせ時は、ISO感度、絞り値、 焦点距離などのカメラやレンズの情報はSB-700に自動的に設定されます。

• ISO 感度連動範囲の詳細は、カメラの使用説明書をご覧ください。

▼ 光量不足警告が出たら








- ・発光直後にカメラのファインダー 内およびSB-700のレディーライ トが約3秒間点滅した場合は、撮 影に必要な光量が不足している可 能性があります。
- ・スピードライトから被写体までの 距離を短くする、絞り値を開放側 にする、ISO感度を上げるなどし て、撮影し直してください。
- TTL調光アンダー表示と、光量不 足量の目安となるアンダー量が、 約3秒間表示されます。(表示 範囲:-0.3EV~-3.0EV)

マニュアル発光モード

任意の絞り値と発光量の組み合わせで、スピードライトから被写体まで の距離や露出を撮影者が設定できます。

- 発光量はM 1/1 (フル発光) からM 1/128の微少発光まで、撮影意図 に合わせて設定できます。
- ・マニュアル発光モードでは、撮影後の光量不足警告は行われません。

■マニュアル発光モードの設定方法



●モードセレクターを [M] に合わせる

マニュアル発光モード時の表示例



■マニュアル発光モードの撮影手順




- **1** [SEL] ボタンを押して、 発光量表示を反転させる
- ② セレクターダイヤルを回して発光量を設定し、[OK] ボタンを押す
 - 発光量は [SEL] ボタンを押しても変更できます。
 - ・スピードライトから被写体ま での距離は、表示された調光 距離に合わせてください。
- じアィーライトの点灯を確認して、撮影する

マニュアル発光モード

■ マニュアル発光モード時の発光量の設定方法

発光量表示が反転しているときにセレクターダイヤルを回すと発光量が 変化します。




- ・ 左図のように、セレクターダイヤルを左に回すと分母が大きく(発光量が小さく)なり、右に回すと分母が小さく(発光量が大きく)なります。
- ・発光量は1/3段ずつ変化します(1/1と1/2の間を除く)。従って、1/32 -0.3と1/64+0.7は同じ発光量を意味します。
- M 1/1と1/2の間のステップ幅は、初期設定では1段ですが、カスタムメニューで1/3段に設定できます(皿B-16)。で使用のカメラによっては、シャッタースピードを速くすると M1/2以上の光量がM1/2と同程度まで小さくなることがあります。

距離優先マニュアル発光モード

スピードライトから被写体までの距離を設定すれば、カメラの設定に合 わせて適正な発光量をスピードライトが自動的に設定するマニュアル発 光です。

距離優先マニュアル発光モードの設定方法



① モードセレクターを [GN] に合わせる

距離優先マニュアル発光モード時の表示例 (スピードライトから被写体までの距離が4mの場合)



設定した距離(▶)と調光範囲(インジケーター) 設定した距離が調光範囲内にあれば、適切な 露光量が得られます。

■ 距離優先マニュアル発光モードの撮影手順



- **①** [SEL] ボタンを押して、距離表示を反転させる
- 2セレクターダイヤルを回して距離を設定し、[OK] ボタンを押す
 - ・距離は [SEL] ボタンを押しても変更できます。
 - 設定可能な距離は0.3m~20mで、 ISO感度によって異なります。
 - ・設定した距離が調光範囲内にあれば、 適切な露光量が得られます。
- しディーライトの点灯を確認して、 撮影する

✓ バウンス警告が出たら

- ・距離優先マニュアル発光モードは、フラッシュヘッドが上方向または 左右方向に設定されていると設定できません。
- 下の警告表示が出ます。
- ・フラッシュヘッドを正面または下方向に設定するか、i-TTL調光モードに設定してください。



距離優先マニュアル発光モード

距離優先マニュアル発光モード時の設定可能な距離

- 設定可能な距離は0.3m~20mです。
- スピードライトから被写体までの距離が距離表示と異なる場合は、近 距離側の数値に設定してください。例えば、スピードライトから被写 体までの距離が2.7mの場合は、2.5mに設定します。

▼ 光量不足警告が出たら



- ・発光直後にカメラのファインダー内および SB-700のレディーライトが約3秒間点 滅した場合は、撮影に必要な光量が不足 している可能性があります。
- ・絞り値を開放側にする、ISO感度を上げるなどして、撮影し直してください。

り ワイヤレス増灯撮影


SB-700のワイヤレス増灯の仕組み

SB-700では、「アドバンスト」と「SU-4タイプ」の2つのワイヤレス増 灯撮影ができます。

・初期設定はアドバンストワイヤレスライティング撮影に設定されています。一般的な増灯撮影にはアドバンストワイヤレスライティング撮影をおすすめします。


SB-700のワイヤレス増灯の仕組み

アドバンストワイヤレスライティング撮影



- 干二ター発光を指示
- ② 反射光をカメラが測光
- (3) カメラが発光を制御
- マスターフラッシュ(主灯)は、カメラに装着したSB-700(1台のみ) です。
- SB-700は、リモートフラッシュ(補助灯)のグループは最大2つ(A、 B) を設定できます。
- リモートフラッシュの1グループは1台または複数のスピードライト で設定できます。
- マスターフラッシュとリモートフラッシュの発光モードは、マスター フラッシュで設定したモードになります。

SU-4タイプのワイヤレス増灯



- 発光開始に連動して発光(AUTOモード時/Mモード時)
- ② 発光停止に連動して発光停止(AUTOモード時)
- マスターフラッシュ(主灯)は、カメラに装着したスピードライトまたはカメラの内蔵フラッシュが使用できます。
- SB-700はリモートフラッシュ(補助灯)としてのみ使用できます。
- ・マスターフラッシュは必ずモニター発光を解除するか、モニター発光 しない発光モードに設定してください。
- ・リモートフラッシュの発光モードは、リモートフラッシュ側で設定 します。リモートフラッシュ同士は同じ発光モードに設定してくだ さい。

SB-700 のワイヤレス増灯撮影機能

		マスターモード時 (MASTER)	リモートモード時 REMOTE
アドバンス トワイヤレ スライティ ング撮影	発光モード設定	 ・i-TTL 調光モード TTL ・マニュアル発光 モード M ・クイックワイヤ レスコントロー ルモード A:B 	マスターフラッシュで 設定した発光モード
	リピーティング フラッシュ撮影* ¹	設定不可	使用可能
	グループ	2 グループ(A、B)	最大 3 グループ (A、B、C)
	チャンネル* ²	4 チャンネル (1 ~ 4)	4 チャンネル(1 ~ 4)
SU-4 タイプのワイヤレス 増灯撮影		設定不可	使用可能 (AUTO、M、OFF)

- *1 リピーティングフラッシュ撮影の詳細は、マスターフラッシュとして 使用するスピードライトSB-900、SB-800、コマンダーSU-800の 使用説明書をご覧ください。
- *2 4つのチャンネルから1つを使用します。複数の人がアドバンストワイヤレスライティング撮影を行っているときは、誤発光を防止するため、他の人とは異なるチャンネルに設定してください。

▼マスターフラッシュの「発光なし」について


マスターフラッシュの発光モードを「発光なし」に設定して、リモートフラッシュのみで撮影する場合でも、マスターフラッシュは少光量発光します。この少光量発光による露出への影響はほとんどありませんが、ISO感度を高感度にして近距離撮影すると被写体露出に影響を与える場合があります。この場合は、影響がなくなるまでマスターフラッシュのフラッシュへッドを上方向にバウンス調節してください。

マスターフラッシュとしての設定




- ワイヤレス増灯モードスイッチの指標を [MASTER] に合わせる
 - ワイヤレス増灯モードスイッチ はロック解除ボタンを押しなが ら回してください。


マスターモード設定時の表示例(i-TTL調光モード時)



マスターモード設定時の表示例(マニュアル発光モード時)




リモートフラッシュとしての設定



- ワイヤレス増灯モードスイッチの指標を [REMOTE] に合わせる
 - ワイヤレス増灯モードスイッチ はロック解除ボタンを押しなが ら回してください。

リモートモード設定時の表示例 (アドバンストワイヤレスライティング時)



アドバンストワイヤレスライティング撮影の手順

撮影の手順

1. マスターフラッシュで発光モード、調光補正値、チャンネルを設定する

[i-TTL調光モード、チャンネル1の設定例]



- **①**マスターフラッシュのモード セレクターを [TTL] に合わ せる
 - マニュアル発光モードに設定する場合は [M] に合わせます。
- ② [SEL] ボタンを押してマスターフラッシュを選び、セレクターダイヤルで調光補正値を設定し、[OK] ボタンを押す
 - マニュアル発光モード時は、 発光量を設定します。
- 手順②に準じて、リモートフラッシュ(グループA、B)の調光補正値を設定する
 - マニュアル発光モード時は、 発光量を設定します。

アドバンストワイヤレスライティング撮影の手順




④ [SEL] ボタンを押してチャンネルを反転表示させ、セレクターダイヤルで [CH1] を選択し、[OK] ボタンを押す

√「発光なし」に設定するには

- i-TTL 調光モード時は、調光補正値を反転表示させてセレクターダイヤルを左に回すと、-3.0EVの次が [---] (発光なし)になります。
- ・マニュアル発光モード時は、発光量を反転表示させてセレクターダイヤルを回すと、1/128と1/1の間が [---] (発光なし)になります。

2. リモートフラッシュのグループ、チャンネル、 照射角を設定する

[グループA、チャンネル1の設定例]



- ●リモートフラッシュの [SEL] ボタンを押してグループを反 転表示させ、セレクターダイ ヤルで[A]を選択し、[OK] ボタンを押す
 - 設定中のグループ、チャンネルが大きく表示されます。
- ② [SEL] ボタンを押してチャンネルを反転表示させ、セレクターダイヤルで[1]を選択し、[OK] ボタンを押す。
 - 必ず、マスターフラッシュと同じチャンネルに設定してください。

アドバンストワイヤレスライティング撮影の手順




- **②** [ZOOM] ボタンを押して照 射角を反転表示させ、セレク ターダイヤルで照射角を選択 し、[OK] ボタンを押す
- **⁴** レディーライトの点灯を確認して、撮影する

クイックワイヤレスコントロールモード撮影の手順

クイックワイヤレスコントロールモードでは、A、Bの2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できます

・クイックワイヤレスコントロールモード時は、マスターフラッシュは 発光しません。

■ クイックワイヤレスコントロールモードの設定方法



- ワイヤレス増灯モードスイッチ の指標を [MASTER] に合わせ、 モードセレクターを [A:B] に 合わせる
 - ワイヤレス増灯モードスイッチは ロック解除ボタンを押しながら回 してください。

クイックワイヤレスコントロールモード時の表示例

クイックワイヤレスコントロールモード
マスターモード
マスターフラッシュ
(発光なし)
A、Bグループ両方の調光補正値

クイックワイヤレスコントロールモード
チャンネル
チャンネル
の調光補正値

9.0 EV R:B SEL

A、Bグループの光量比

撮影の手順

1. マスターフラッシュで光量比、調光補正値、チャンネルを設定する

[光量比1:2、チャンネル1の設定例]





- **①** [SEL] ボタンを押して、A、B グループの光量比表示を反転さ せる
- セレクターダイヤルで光量比 [1:2]を設定し、[OK] ボタンを押す
 - ・光量比は8:1~1:8に設定できます。
 - AまたはBの発光を禁止することもできます。
 - 必要に応じて調光補正値を設定してください。
- **⑤** [SEL] ボタンを押してチャンネルを反転表示させ、セレクターダイヤルで[CH1]を選択し、[OK] ボタンを押す


リモートフラッシュのグループ、チャンネル、 照射角を設定する

[グループA、チャンネル1の設定例]



- ●リモートフラッシュの [SEL] ボタンを押してグループを反転 表示させ、セレクターダイヤル で[A]を選択し、[OK] ボタン を押す
 - AまたはBグループに設定してくだ さい。
 - 設定中のグループ、チャンネルが 大きく表示されます。
- ② [SEL] ボタンを押してチャンネルを反転表示させ、セレクターダイヤルで[1]を選択し、[OK]ボタンを押す。
 - 必ず、マスターフラッシュと同じ チャンネルに設定してください。

クイックワイヤレスコントロールモード撮影の手順



- **⁴** レディーライトの点灯を確認して、撮影する

SU-4 タイプのワイヤレス増灯の設定


動きが速い被写体の増灯撮影には、SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影が 適しています。

• SB-700はリモートフラッシュとしてのみ使用できます。

■ SU-4 タイプのワイヤレス増灯の設定方法

- **●** カスタムメニューで「SU-4タイプのワイヤレス増灯」を 設定します。
 - ・設定方法は「カスタムメニューについて」をご覧ください。(CDB-15)
- ワイヤレス増灯モードスイッチの指標を [REMOTE] に合わせます。
 - ワイヤレス増灯モードスイッチはロック解除ボタンを押しながら回してください。

表示例



SU-4 タイプのワイヤレス増灯の設定

■ リモートフラッシュの発光モード

発光モードは、AUTO(オート)、M(マニュアル)、OFF(受光禁止) の3つがあります。



発光モードは、モードセレクターで 選択します。

[TTL]に合わせるとAUTO(オート)、[M]に合わせるとM(マニュアル)、[GN]に合わせるとOFF(受光禁止)になります。

Аито (オートモード):

- マスターフラッシュの発光開始と発光停止に連動して、リモートフラッシュも発光開始と発光停止を行います。
- マスターフラッシュとリモートフラッシュの発光量を合わせた調 光ができます。
- マスターフラッシュの発光開始と発光停止を感知できる距離は、 マスターフラッシュの対向正面で約7m以内です。

M(マニュアルモード):

- マスターフラッシュの発光開始に連動して、リモートフラッシュ が発光を開始します。発光停止には連動しません。
- マスターフラッシュとリモートフラッシュの発光量を独立して 設定できます。
- マスターフラッシュの発光開始を感知できる距離は、マスターフラッシュ対向正面で約40m以内です。
- ・発光量はM1/1~M1/128に設定できます。

尽OFF(受光禁止):

マスターフラッシュが発光しても、リモートフラッシュは発光しません。

▼ リモートフラッシュの誤発光を防止するには

リモートフラッシュは、静電気や周囲の電磁波ノイズによって発光する場合があるので、使用しないときは、必ず電源スイッチで電源をOFFにしてください。

SU-4 タイプのワイヤレス増灯の設定

■ リモートフラッシュの設定手順

[AUTOモードの設定例]



SPEEDLIGHT SB-700

REMOTE SU-4

-AUTO
-AUT

- モードセレクターを[TTL]に合 わせる
- ② [ZOOM] ボタンを押して照射 角を反転表示させ、セレクタ ーダイヤルで照射角を選択し、 [OK] ボタンを押す

Mモード時は [SEL] ボタンを押して発 光量を設定してください。


リモートフラッシュについて

■ リモートフラッシュの設定について

- SB-700、SB-900、SB-800、SB-600、SB-R200はリモートモードに設定するとスタンバイ機能が解除されます。電池の消耗に注意してください。
- ・リモートフラッシュの照射角は、狙いがはずれても被写体に光が充分 に当たるように、撮影画角より広めに設定します。特に、被写体に 近い場合は、より広くする必要があります。


■ リモートフラッシュの配置について

・リモートフラッシュは、マスターフラッシュの光がワイヤレスリモートセンサー窓に入る位置(通常はカメラより被写体に近い位置)に置きます。特に、手持ちで撮影する場合、マスターフラッシュの光が確実にワイヤレスリモートセンサー窓に入るように、リモートフラッシュはカメラより前に配置してください。




リモートフラッシュについて

- ・マスターフラッシュとリモートフラッシュの距離は、マスターフラッシュの対向正面で約10mまで、両サイドで約7mまでが目安です(アドバンストワイヤレスライティング撮影時)。ただし、周囲の照明環境により、この距離は多少変化します。
- ・同時に使用できるリモートフラッシュの台数に制限はありません。 しかし、撮影環境によっては他のスピードライトの発光の影響を受け ることがあるため、3台程度が実用的です。アドバンストワイヤレス ライティング撮影の場合は、1グループ最大3台程度を目安にしてく ださい。
- 同じグループのリモートフラッシュは一ヵ所にまとめ、同じ方向に 向けてください。



- マスターフラッシュとリモートフラッシュの間に障害物があると、正常な交信ができません。
- リモートフラッシュの光が、カメラの撮影レンズに入らないようにしてください。
- ・付属のスピードライトスタンドAS-22を使用すると、リモートフラッシュを安定して設置できます。スピードライトの取り付け、取り外しは、アクセサリーシューと同様に行ってください。



- ・配置が終わったら、必ずマスターフラッシュのテスト発光ボタンを押して、リモートフラッシュが発光することを確認してください。
- ・必ずリモートフラッシュのレディーライトの点灯を確認してから撮影してください。

ワイヤレス増灯撮影時の状況確認について

ワイヤレス増灯撮影時、撮影前後のSB-700の状況は、レディーライトとモニター音で確認することができます。


リモートフラッシュの状況を音で知るには、カスタムメニューでサウンドモニターONに設定します(四B-15)。初期設定は、モニター音が鳴る設定です。

レディーライトとモニター音による状況確認


マスター フラッシュ	リモートフラッシュ		状態
レディーライト	レディーライト	サウンド モニター	1/ 25
点灯	後側が点灯、 前側(リモ ートモード 時)が点滅	ピー (1回)	充電完了
消灯後、 充電完了で 点灯	後側が点灯、 前側 (リモー トモード時) が点滅また は消灯	ピッピッ (2回)	正常発光
点滅(約3秒間)	速い点滅 (約3秒間)	ピーピーピー (約3秒間)	光量不足警告*1 光量不足の可能性があります。 スピードライトから被写体までの 距離を短くする、絞り値を開放側 にする、ISO感度を上げるなどして、 撮影し直してください。

マスター フラッシュ	リモートフラッシュ		状態
レディーライト	レディーライト	サウンド モニター	1A 255
消灯後、 充電完了で 点灯	速い点滅(約6秒間)	ピーポー、 ピーポー (約6秒間)	・マスターフラッシュで設定した 発光モードが外部調光モードです。外部調光以外のモードに設定し直してください。 ・リモートフラッシュが正常に信号を受信できませんでした。スピードライト自身の反射光や、他のリモートフラッシュの光が強く入ってマスターフラッシュの発光停止を検出できなかった可能性があります。リモートフラッシュの位置を変えて、撮影し直してください。

*1 次の警告画面が表示されます。



マスターフラッシュ



リモートフラッシュ

主な機能

SB-700の各種撮影機能や撮影をサポートする機能、カメラで設定する撮影機能を説明しています。

・カメラ側の機能や設定については、カメラの使用説明書をご覧ください。

配光タイプ切り換え機能(皿E-2)			
バウンス撮影 (皿E-4)			
近距離撮影(皿E-11)	近距離撮影(叫E-11)		
カラーフィルターを 使用した撮影 (□E-14)	色補正用カラーフィルター(付属品) 着色用カラーフィルター(別売)		
撮影をサポートする機能 (四E-20)	調光補正 オートパワーズーム AF 補助光 テスト発光 モデリング発光 スタンパイ 過熱防止		
カメラ側の設定による 撮影機能 (四E-28)	オート FP ハイスピードシンクロ撮影 FV ロック撮影 スローシンクロ(スローシャッター)撮影 赤目軽減発光撮影 / 赤目軽減スローシンクロ (スローシャッター) 撮影 後幕シンクロ撮影		

配光タイプ切り換え機能

スピードライトの配光は、画面中央がいちばん明るく、周辺になるほど暗くなるのが一般的です。SB-700では、画面中央と周辺の光量差を制御する配光タイプを3種類備えており、撮影シーンに応じて選択できます。

スタンダード配光



・一般的なスピードライト 撮影に適した、基本的な 配光タイプです。

中央部重点配光



- ・スタンダード配光に比べて、画面周辺部の光量は落ちますが、中心部ではより大きなガイドナンバーが得られます。
- ポートレートなど、四隅 の光量落ちを気にしない 撮影に適しています。

配光タイプ切り換え機能

均質配光




- 周辺部の光量落ちが、ス タンダード配光よりさら に少ないタイプです。
- 集合写真など、画面の周 辺部まで明るくしたい撮 影に適しています。

配光タイプの設定方法

配光タイプセレクターで設定します。

設定中の配光タイプはアイコンで表示されます。





バウンス撮影


フラッシュヘッドを回転させて、天井などに反射させた光を利用する撮影をバウンス撮影といいます。被写体に正面からスピードライトの光を当てる場合に比べて、次のような効果があります。

- 近い被写体だけが白とびするのを軽減できます。
- ・ 背景に出る影を弱められます。
- 人物の肌や髪や服のてかりを抑えられます。

バウンスアダプターを装着すると、スピードライトの光が広く拡散して、 さらにソフトに照明できます。


• バウンス撮影の比較作例の詳細は、別冊「作例集」をご覧ください。

■ フラッシュヘッドの設定方法



フラッシュヘッドロック解除ボ タンを押しながら、フラッシュ ヘッドを回転させる


- 上方向90°~下方向7°、左右に 180°ずつ回転できます。
- 図に示す数値の角度でクリックストップします。





■ バウンス角度、反射面の選び方

- フラッシュヘッドを上方向に設定して、天井(反射面)にバウンスさせるのが最も簡単な撮影方法です。
- ・カメラを縦位置に構えた場合は、フラッシュヘッドを左右に回転させると、同様の効果が得られます。

- カメラ後方の天井や壁にバウンスさせると、上方バウンスに比べて、 さらにやわらかく照明できます。
- ・反射面は、白色系で反射率の高いものを選んでください。反射面に 色があると、被写体にその色が影響します。
- ・スピードライトの光が直接被写体に当たらないように注意してください。
- ・フラッシュヘッドと反射面との距離は、撮影状況にもよりますが、 $1 \sim 2$ m前後が理想的です。
- 反射面が遠過ぎる場合は、白い紙(A4判程度)を反射面に利用する と効果的です。このとき、反射光が被写体に当たっていることを確認 してください。









バウンス撮影

■ バウンスアダプターの使い方

- スピードライトの光がバウンスアダプターによって広い範囲に拡散され、 さらに光をやわらげ影を抑えることができます。
- カメラを縦位置に構えた場合でも、同様の効果が得られます。
- ・ワイドパネルを併用すると、さらに光を拡散する効果が得られます。 (□F-12)




装着方法




バウンスアダプターは図のように、Nikonロゴを上にして取り付けてください。

照射角表示



・バウンスアダプター装着時の照射角は、配光タイプに応じて、FX フォーマットでは12mm、14mm、17mm、DXフォーマットでは 8mm、10mm、11mmに切り換えられます。(皿E-2、H-19)

■バウンス撮影の手順





- ●モードセレクターを [TTL]に合わせる
- ②カメラの絞り値、シャッター スピードなどを設定する
 - 「バウンス撮影時の絞り値の 設定方法」を参照してください。
- フラッシュヘッドを設定し、 撮影する

☑ バウンス撮影時の絞り値の設定方法

- ・通常(フラッシュヘッドが正面位置)の撮影に比べて、バウンス撮影は光量が減少するため、2~3段開放側(小さい数値)の絞り値に設定して、撮影結果を見て調整してください。
- フラッシュヘッドを正面以外の位置に設定すると、調光範囲の表示が 消灯します。正面位置で調光範囲と絞り値を確認してから、絞り値を 設定してください。

- ・バウンス撮影時、キャッチライト反射板を使うと、人物の目に光を与えて、 目を生き生きと表現できます。
- ・フラッシュヘッドは上方90°に向けてください。


反射板の設定方法





ワイドパネルと反射板を一緒に引き出して、ワイドパネルだけを押し戻してください。


戻すときは、再度ワイドパネルを引き 出して、反射板と一緒に押し戻してく ださい。



近距離撮影


スピードライトから被写体までの距離が約2mより近い場合は、フラッシュヘッドを下方向に設定すると、被写体の下側にもスピードライトの光を充分に回すことができます。

- ・フラッシュヘッドを下方向に設定すると、下方バウンスアイコンが表示され、距離表示に点線のアンダーラインが表示されます。
- ワイドパネルを使用すると、スピードライトの光が拡散されるため、 影を弱めたり、白とびを抑える効果があります。
- 全長が長いレンズでは、スピードライトの光がレンズの先端部分でさえぎられる場合があるので、ご注意ください。
- 近距離撮影時は、スピードライトの配光や使用するレンズ、焦点距離 などにより、撮影画面の一部が光量不足になるケラレ現象が発生する 場合があるので、試し撮りをおすすめします。




■ ワイドパネルの設定

- ワイドパネルをゆっくり引き出して発光部側に倒す
- 2 キャッチライト反射板を押し戻す
 - ワイドパネルを戻す場合は、ワイドパネルを起こして、まっすぐ奥まで押し込んでください。





・ワイドパネル設定時の照射角は、配光タイプに応じて、FXフォーマットでは12mm、14mm、17mm、DXフォーマットでは8mm、10mm、11mmに切り換えられます。(皿E-2、H-19)




近距離撮影

■ 下方バウンスによる近距離撮影の手順



- SB-700の発光モードを 設定する
- 2 ワイドパネルを設定する
- フラッシュヘッドを下方向に設定する
 - 距離表示がアンダーライン 付きになります。
- ②レディーライトの点灯 を確認して、撮影する



E

主な機能

カラーフィルターを使用した撮影

SB-700には、蛍光灯用と電球用の色補正カラーフィルターが付属しています。


- カラーフィルターによる色補正の比較作例の詳細は、別冊「作例集」 をご覧ください。
- スピードライトの光の着色には、別売のカラーフィルターセット SJ-4をご使用ください。(四H-12)

■ カラーフィルターの種類と用途


カラーフィルター	用途	
蛍光灯用カラーフィルター (SZ-3FL。付属品)	蛍光灯の光源による影響を補正	
電球用カラーフィルター (SZ-3TN。付属品)	電球の光源による影響を補正	
着色用カラーフィルター(SJ-4。 別売)	スピードライトの光に着色	

カラーフィルターを使用した撮影

■ 色補正用カラーフィルター(付属品)の使い方



- **①**カラーフィルターを、フラッシュヘッドにかぶせて差し 込む
 - ・図のように、Nikonロゴを上 にして取り付けてください。



❷表示を確認する

- カラーフィルターの種類が表示されます。
- SB-700からカメラにカラーフィルターの情報が送られます。





蛍光灯用カラーフィルター



電球用カラーフィルター

■着色用カラーフィルター(別売)の使い方






- **①**カラーフィルターを図のように、カラーフィルターホルダー(SZ-3)に装着する
 - カラーフィルターの色名を下側 にして装着します。
 - 色名がホルダーの正面から読めるように装着することをおすすめします。
 - カラーフィルターの端をホルダーのツメに差し込んでください。
 - カラーフィルターはホルダーに 密着させてください。浮き上が ったり、端がめくれたりしてい る場合は、装着し直してください。



②カラーフィルターホルダーを、 フラッシュヘッドにかぶせて 差し込む

- ・ホルダーは図のように、Nikon ロゴを上にして取り付けてくだ さい。
- カラーフィルターホルダーを装 着すると、「カラーフィルターの 設定」画面に変わります。
- カラーフィルターホルダーは、 必ずカラーフィルターを付けて からフラッシュヘッドに装着し てください。



❸カラーを設定する

カスタムメニューで、装着した フィルターのカラーを設定して ください(四B-15)。

RED (赤)	YELLOW (黄色)
BLUE (青)	AMBER (肌色)

▼ 着色用カラーフィルター (SJ-4) 使用上のご注意

- ・カラーフィルターは消耗品です。外観が著しく劣化したときは、予備のフィルターと交換してください。
- ・発光時の熱などによってカラーフィルターの外観が変形しても、性能には 問題ありません。
- ・カラーフィルターにキズ等があっても、変色していないかぎり、性能には 問題ありません。
- ・カラーフィルターが汚れた場合は、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。

■ カラーフィルターとカメラのホワイトバランス設定

カメラのホワイトバランスを「オート」または「フラッシュ」に設定し、 色補正用カラーフィルターを装着すると、カメラが自動的に最適なホワ イトバランスを設定します。

- ・着色用カラーフィルター使用時は、カメラのホワイトバランスを「オート」、「フラッシュ」、「晴天」のいずれかに設定します。
- ・フィルター識別機能を備えていないカメラ(D2シリーズ、D1シリーズ、D200、D100、D80、D70シリーズ、D60、D50、D40シリーズ)では、装着したカラーフィルターに合わせて、次の表を参照して、カメラのホワイトバランスを設定してください。
- ・ホワイトバランスの詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。

カラーフィルターを使用した撮影

■ カメラ別のホワイトバランス設定

カメラフィルター	D7000	D3*1, D3X, D3S, D700, D300*2, D300S, D90, D5000, D3100, D3000	D2シリーズ、 D1X、D1H、 D200、D100、 D80、 D70シリーズ、 D60、 D40シリーズ	D1、D50
SZ-3FL	オート、 フラッシュ	オート、 フラッシュ	推奨しません	推奨しません
SZ-3TN	オート、フラッシュ	オート、 フラッシュ(A6)	電球 (微調整-1)	推奨しません
着色用カラー フィルター (RED、BLUE、 YELLOW、 AMBER)		オート、 フラッシュ、 晴天	オート、 フラッシュ、 晴天	オート、 フラッシュ、 晴天


- *1 D3カメラのファームウェアがA: 2.00、B: 2.00以降で対応。
- *2 D300カメラのファームウェアがA:1.10、B:1.10以降で対応。
- ・撮影結果を見て、必要に応じて調光補正値などを調整してください。

撮影をサポートする機能

調光補正

スピードライトの発光量だけを意図的に変えて、背景の明るさを変えず に主要被写体の明るさのみを変えることを調光補正と言います。

- ・主要被写体を明るくしたい場合は+側に、暗くしたい場合は-側に補 正します。
- ・発光モードがi-TTL調光モードの場合に補正できます。



- [SEL] ボタンを押して、 調光補正値表示を反転 させる
- セレクターダイヤルで 調光補正値を設定する
 - +3.0~-3.0の範囲で、 1/3段ステップで設定できます。

▼ 調光補正を解除するには

- 調光補正値を"O"に設定してください。
- ・電源をOFFにしても、調光補正は解除されません。

撮影をサポートする機能

✓ 調光補正機能を備えたフラッシュ内蔵デジタル一眼レフカメラについて

- 調光補正機能を備えたフラッシュ内蔵デジタル一眼レフカメラは、カメラ側でも発光量を補正できます。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・スピードライトとカメラの両方で調光補正した場合は、両方の補正量を 加算して発光します。ただし、スピードライトの表示パネルにはスピー ドライトで設定した補正値のみが表示されます。

オートパワーズーム

SB-700は、レンズの焦点距離に合わせて照射角が自動的に設定されます。

・自動設定できる照射角は設定によって異なります。詳細は「仕様」を で覧ください(四H-19)。



zoom	オートパワーズーム
zoom	照射角のマニュアル設定
[14],mm	バウンスアダプター装着時 ワイドパネル使用時
'16 mm	最広角側の照射角
120 mm	最望遠側の照射角

■ マニュアルによる照射角の設定

レンズの焦点距離と異なる照射角に設定する場合は、マニュアルで設定します。

- ・マニュアル設定時は照射角表示に 小が表示されます。
- [ZOOM] ボタンを押してからセレクターダイヤルを回して、照射角を設定します。
- ・セレクターダイヤルを時計回りに回すと数値が増え、反時計回りに回すと数値が減ります。
- [ZOOM] ボタンを押して照射角を設定することもできます。この場合は、 [ZOOM] ボタンを押すごとに数値が増え、最望遠の次は最広角になります。
- 自動設定に戻る場合は、[ZOOM] ボタンを押して「zoom アイコンが表示されたら [SFI] ボタンを押してください。

撮影をサポートする機能

■ AF補助光

被写体が暗く、オートフォーカスでのピント合わせが難しい場合でも、 AF補助光により、オートフォーカスでピントを合わせることができます。

- SB-700の AF 補助光はマルチポイント AF に対応しています。
- AF補助光はCLSに対応していないカメラおよびニコン クールピクスでは使用できません。

■ AF補助光の使用条件

- AF補助光は、オートフォーカスができるレンズを使い、フォーカス モードがシングルAFサーボ "S" (フォーカス優先モード)、"AF-A" または "AF" に設定されている場合に使えます。
- AF補助光の有効距離は画面中央部分で約1m~10m(50mm f/1.8 レンズ使用時)です。使用レンズによっては、有効距離が短くなる場合があります。
- ・使用できるレンズ焦点距離は24mm~135mmです。オートフォーカス可能なフォーカスポイントは、次の図の通りです。

D7000カメラ、焦点距離 24mm~135mm の場合



- ・フォーカスロックしている場合や、レディーライトが点灯していない場合は、AF補助光が照射されません。
- ・詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。

■ AF補助光発光禁止の設定

カスタムメニューでAF補助光の照射/禁止を設定できます。(四B-17)

---: AF補助光を照射します。(初期設定)

■ : AF 補助光の照射を禁止します。AF が表示されません。

▼ AF補助光を使用してもピントが合わない場合は

AF補助光が照射されてもファインダー内のピント表示が点灯しないと きは、マニュアルフォーカスでピントを合わせてください。

✓ SB-700をカメラから離して使用する際には

AF補助光機能を備えたTTL調光コードSC-29を使用すると、SB-700を カメラから離して使用する際にも、AF補助光を使用したオートフォー カスでのピント合わせができます。(mH-13)

☑ フラッシュ内蔵カメラのAF補助光との関係

- ・カメラ側にAF補助光機能がある場合でも、SB-700のAF補助光が優先 され、自動的にAF補助光が照射されます。カメラのAF補助光は照射 されません。
- SR-700で AF補助光の照射を禁止している場合は、カメラの AF補助 光が照射されます。

撮影をサポートする機能

■ テスト発光

テスト発光ボタンを押すと発光して、SB-700が正常に発光するかどうかを確認できます。

・テスト発光の光量は、発光モードや設定によって異なります。

■ モデリング発光

モデリング発光を行うと一定の微小光量で連続発光して、てかりや影など、 ライティング状態をチェックすることができます。

- モデリング発光機能を持つカメラのプレビューボタンを押すと、モデリング発光します。詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。
- ・発光時間は、最長で約1秒間です。


■ アドバンストワイヤレスライティング撮影時

カメラのプレビューボタンを押すと、発光に設定されているマスターフラッシュおよびすべてのリモートフラッシュが設定されたモードと 光量でモデリング発光します。

■ SU-4方式のワイヤレス増灯撮影時

- カメラのプレビューボタンを押すと、マスターフラッシュのみがモデリング発光します。
- マスターフラッシュのモデリング発光によってリモートフラッシュが 連続的に発光しますが、これはモデリング発光ではありません。

■ スタンバイ



SB-700とカメラを操作しない状態が 一定時間続くと、自動的に待機(スタンバイ)状態になり、電池の消耗を抑 えます。

- SB-700のスタンバイ機能はカメラの半押しタイマーに連動しています(初期設定)。
- ・スタンバイ状態になるまでの時間は、カスタムメニューで変更できます。 (□B-16)

スタンバイ状態から電源ONにするには

- カメラのシャッターボタンを半押しします。
- SB-700の電源スイッチを再度OFFから[ON]、[REMOTE] または [MASTER] に合わせます。
- テスト発光ボタンを押します。


撮影をサポートする機能



SB-700は過熱による発光パネルおよび本体の破損を防止する機能を備えています。ただし、この機能は発光によって発光部の温度が上昇するのを防止するものではありません。連続発光を繰り返す場合は、温度上昇に注意してください。

- 連続発光などによって発光部の温度が上昇すると「温度注意画面」が 表示されます。
- さらに温度が上昇して、発光パネルや本体に破損のおそれがある場合は、 「高温検出警告画面」に変わり、一時的にすべての操作ができなくなります。

平常時の画面



温度注意画面



高温検出警告画面



▶ 温度が高い

- ・ 発光部を自然冷却してください。
- ・警告画面が消えると、通常の操作ができます。
- ・照射角が変化することによって、まれに「高温検出警告画面」が出た り消えたりすることがありますが、故障ではありません。

カメラ側の設定による撮影機能

次の撮影機能は、それぞれの機能を備えたカメラとの組み合わせでできる撮影で、カメラ側で設定します。スピードライトでは設定できません。
・カメラ側の機能や設定の詳細は、カメラの使用説明書をご覧ください。

■ オートFPハイスピードシンクロ撮影

対応力メラの最高速度までの高速シャッタースピードが使える機能です。

- シャッタースピードがフラッシュ同調シャッタースピードよりも高速側になった場合、自動的にFP発光に切り替わります。
- ・日中の撮影でも、フラッシュ同調シャッタースピードを気にすることなく、レンズの絞りを開いて背景をぼかした撮影がお楽しみいただけます。
- ・アドバンストワイヤレスライティングによる増灯撮影時でも機能します。
- ・使用できる発光モードは、i-TTL調光、マニュアル発光、距離優先マニュアル発光です。
- FP発光時のTTL調光範囲、ガイドナンバーについては「仕様」をご覧ください。(¹¹)

■ FV ロック撮影

FVロックするとフラッシュ調光量がロックされるため、構図を変えても被写体の明るさを一定に保ったまま撮影できます。

- FVロック中にズーミングや絞り値の変更をしても、発光量は自動追随するのでフラッシュ調光量(明るさ)は変わりません。
- FVロック中はフラッシュ調光量を一定にしたまま複数のコマを撮影できます。
- ・アドバンストワイヤレスライティングによる増灯撮影時でも機能します。
- ・使用できる発光モードは、i-TTL 調光、クイックワイヤレスコントロールモードです。
- FVとはFlash Valueの略で、フラッシュによる被写体の露光量を意味します。

■ スローシンクロ (スローシャッター) 撮影

背景の露出を考慮して、低速シャッタースピードに制御されるので、 夕景や夜景の雰囲気を生かした撮影ができます。

シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

■ 赤目軽減発光撮影 / 赤目軽減スローシンクロ (スローシャッター) 撮影

本発光直前に小光量で3回発光して、暗いところで人物の瞳が赤く写る「赤 日現象」を軽減して撮影できます。

- ・赤目軽減スローシンクロ(スローシャッター)撮影は、赤目軽減発光とスローシンクロ(スローシャッター)撮影が同時に設定されます。
- ・赤目軽減スローシンクロ(スローシャッター)撮影ではシャッタース ピードが遅くなるので、三脚ので使用をおすすめします。

● 後幕シンクロ撮影

夜間、動いている被写体を通常の先幕シンクロで低速シャッタースピードで撮影すると、光の軌跡が被写体の前方に流れ、不自然な写真になってしまいます。後幕シンクロでは、光の軌跡が被写体の後方に流れる自然な撮影ができます。

- ・ 先幕シンクロ時は先幕走行終了直後に発光しますが、後幕シンクロ時は後幕走行開始直前に発光します。
- 通常、シャッタースピードを低速にして撮影するので、三脚のご使用をおすすめします。



先幕シンクロ時



後墓シンクロ時

CLS 非対応一眼レフカメラ使用時

SB-700は、CLS非対応一眼レフカメラとの組み合わせでも使えますが、いくつかの機能は制限されます。

- ・制限される機能は、使用するカメラによって異なります。
- ・使用するカメラの使用説明書もあわせてご覧ください。

■ CLS対応カメラと非対応カメラの違い

	CLS 対応カメラ	CLS 非対応カメラ
カメラ通信 活 アイコン	表示される	表示されない
使用できる 発光モード	iTTL 調光モードマニュアル発光モード距離優先マニュアル発光モード	マニュアル発光モード
アドバンスト ワイヤレス ライティング撮影	使用可能	使用不可
SU-4 タイプの ワイヤレス増灯撮影	リモートフラッシュとしてのみ使 用可能	リモートフラッシュとしてのみ 使用可能
カラーフィルターを 使用した撮影 使用した撮影 を伝達)		使用可能 (ただし、フィルター情報は 伝達しません)
FV ロック撮影	使用可能	使用不可
オート FP ハイス ピードシンクロ撮影		使用不可
赤目軽減発光撮影	使用可能	使用不可
後幕シンクロ撮影	使用可能	使用可能

	CLS 対応カメラ	CLS 非対応カメラ
AF 補助光	使用可能 (マルチポイント AF に対応)	使用不可
ファームアップ機能	使用可能 (ファームアップ対応カメラ)	使用不可

ニコン クールピクスとの組み合わせについて

SB-700は、次のニコン クールピクスとの組み合わせでも使えますが、いくつかの機能は制限されます。

CLS対応ニコン クールピクス (P7000、P6000)

i-TTL対応ニコン クールピクス(P5100、P5000、E8800、E8400)

・使用するカメラの使用説明書もあわせてご覧ください。

■ ニコン クールピクス使用時

	CLS 対応 ニコン クールピクス	i-TTL 対応 ニコン クールピクス
使用できる発光 モード	スタンダード i-TTL 調光モマニュアル発光モード距離優先マニュアル発光表	
使用できるワイヤ レス増灯モード* 1	・アドバンストワイヤレス ライティング* ² ・SU-4 タイプ(リモート フラッシュとしてのみ 使用可能)	• SU-4 タイプ (リモートフラッシュとしてのみ使用可能)
FV ロック撮影	使用不可	
オート FP ハイス ピードシンクロ撮影	使用不可	
AF 補助光	使用不可	
ファームアップ機能	使用不可	

- * 1 ニコン クールピクスの内蔵フラッシュをマスターフラッシュに、 SB-700をリモートフラッシュにしたワイヤレス増灯撮影はできません。
- * 2 クイックワイヤレスコントロールモードは使用できません。

✓ CLS対応のニコン クールピクスについて

- ・マスターフラッシュになるSB-700、SB-800、SB-900またはワイヤレススピードライトコマンダーSU-800をニコン クールピクスのアクセサリーシューに取り付けて、SB-700、SB-600、SB-800、SB-900などを「リモートモード」に設定すれば、ワイヤレス増灯撮影ができます。
- ・設定条件など詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。

☑ CLS対応ニコン クールピクスとの組み合わせ時の照射 角の設定

オートパワーズーム機能により、レンズの焦点距離に合わせて照射角が自動的に設定されます。このとき、照射角表示にはzoom AUTO (ズームオート) が表示され、照射角の数値は表示されません。

使用上のご注意・資料

トラブルへの対処、お手入れの方法や製品の保証などを説明しています。 また、使用できるアクセサリーもご紹介しています。

故障かな?と思ったら

トラブルが起きたり、警告表示が出たら、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目を確認してください。

SB-700のトラブル

トラブル	原因	対処方法	m
電源が入らない	電池の+-が逆になっている	電池を正しく入れてください	B-5
	電池容量が不足している	電池を交換してください	B-7
レディーライトが 点灯しない	スタンバイ状態ごなっている	・カメラのシャッターボタンを半押ししてください ・SB-700 の電源を ON にしてください	E-26
	電池容量が不足している	電池を交換してください	B-7
	フラッシュヘッドが正面に 設定されていない	フラッシュヘッドを正面に 設定してください	B-9
調光距離表示が出ない	カメラからの絞り値情報 がない	・カメラの設定を確認して ください ・SB-700 をカメラに装着 し直してください	_
	カメラからの焦点距離情報がない	SB-700 とカメラの電源を 入れ直してください	_

トラブル	原因	対処方法	Ф
オートズーム動作しない	ワイドパネルを設定して いる、またはバウンスア ダプターを装着している	ワイドパネルまたはバウ ンスアダプターを外して ください	E-12 E-7
TFO/601	マニュアルによる照射角 設定になっている	オートパワーズームに設 定してください	E-22
リモートフラッ シュが発光しない	マスターフラッシュとり モートフラッシュの距離が 遠すぎる、または間に障 害物がある マスターフラッシュの光 がリモートフラッシュの ワイヤレスリモートセン サー窓に入っていない	マスターフラッシュとリ モートフラッシュの配置を やり直してください	D-21 D-22 D-23
正常に動作しない い 異常な表示が出る	充分な容量がある電池を 正しく入れていても左の ようなトラブルがある場 合は、マイクロコンピュー ターの誤作動の可能性が あります	・SB-700 の電源スイッチを ON にしたまま、電池を入れ直してください・電池を入れ直しても左のようなトラブルが解消されない場合は、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください	B-5
操作ができない	過熱防止機能が働いた	自然冷却して、温度が下 がるのを待ってください	E-27

故障かな?と思ったら

警告表示

表示 / 警告	原因	対処方法	ш
電池容量不足画面	電池容量不足のため、 すべての動作を停止 した	電池を交換してください	B-7
高温検出警告画面	SB-700 が過熱して破損するおそれがあるため、一時的に動作を停止した	自然冷却して、温度が 下がるのを待ってくだ さい	E-27
安全回路作動画面	電圧異常を検出した ため、電源スイッチ 以外の操作を停止した	電源を OFF にしてから電池を取り出し、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください	H-29
発光直後にレディー ライトが点滅	適正露出が得られていない可能性がある	スピードライトから被 写体までの距離を短く する、絞り値を開放側 にするなどして、撮影 し直してください	C-5 C-12 D-24
リモートフラッシュ がピーピーピーと 約3秒間鳴った	適正露出が得られていない可能性がある	スピードライトから被 写体までの距離を短く する、絞り値を開放側 にする、リモートフラッ シュの位置を変えるな どして、撮影し直してく ださい	D-24

表示/警告	原因	対処方法	ш
①る のNで カメラ不適合警告 画面(CLS)	アドバンストワイヤレ ス増灯撮影ができな いカメラ使用時に、電 源スイッチ/ワイヤレス 増灯モードスイッチを [MASTER] に設定した	[]	F-1
★ ①	CLS 非対応カメラ使用 時に、モードセレクター を [TTL]、[GN] に設定 したか、電源スイッチ / ワイヤレス増灯モード スイッチを [REMOTE]、 [MASTER] に設定した	電源スイッチ / ワイヤレス増灯モードスイッチを [ON] に、モードセレクターを [M] に設定してください	F-1
	フラッシュヘッドを 上方向または左右方 向に設定時に「距離 優先マニュアル発光 モード」を選択した	・フラッシュヘッドを正 面または下方向に設定 してください ・「i-TTL調光」または「マ ニュアル発光」 モード に設定してください	C-11
_{zoom} Err	ズーム動作機構に異常が発生した	・SB-700 の電源を入れ 直してください ・電源を入れ直しても表 示が消えない場合は、 ご購入店またはニコン サービス機関に修理 を依頼してください	H-29

故障かな?と思ったら

■ ワイドパネルが取れてしまった場合は

- ワイドパネルを設定した状態で強い衝撃を与えると、ワイドパネルが 外れるおそれがありますので、ご注意ください。
- ・ワイドパネルが取れてしまった場合の補修は、ご購入店またはニコンサービス機関にご依頼ください。
- ワイドパネルが取れるとワイドパネルを設定した状態と同じになり、 照射角は任意に設定できなくなります。

ガイドナンバーと絞り値、距離について

ガイドナンバー(GN)とはスピードライトの発光量を示す値で、数値が 大きいほど光量が大きく、光が遠くまで届きます。

ガイドナンバー=スピードライトから被写体までの距離(m)×絞り値(F) という関係があります (ISO 100の場合)。たとえば、SR-700はガイド ナンバーが28 (ISO 100、照射角35mm、FXフォーマット、スタンダー ド配光時、20℃) なので、ISO 感度が100 で絞り値がF8 なら、ガイドナ ンバー28÷絞り値8=3.5mまでスピードライトの光が届くことになり ます。

ISO 100以外の場合は、ISO感度に応じてガイドナンバーに下の係数 を乗じてください。

ISO	25	50	100	200	400	800	1600	3200	6400	
係数	0.5	0.71	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8	

ガイドナンバーの詳細は「仕様」をご覧ください。(四H-20)

絞り値 = ガイドナンバー(ISO 100·m) × ISO感度係数 ÷ スピードライ から被写体までの距離(m)

スピードライトから被写体までの距離(m)= ガイドナンバー(ISO 100·m) × ISO感度係数 ÷ 絞り値

お手入れについて



シンナーやベンジンなどの有機溶剤を清浄に使 用しないこと

使田埜止

火災や健康障害の原因となります。

■ お手入れの方法

- 発光パネルにゴミが付着したまま発光させると、発光パネルの破損に つながります。定期的にパネルを清掃してください。
- ・ブロアーでゴミやホコリを軽く吹き払った後、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた布で軽く拭いて乾かしてください。
- ブラシなどで表示パネルを拭いた場合、静電気で表示パネルが点灯したり、黒く変色したりすることがありますが、故障ではありません。 しばらく放置すると、正常な状態に戻ります。
- ・スピードライト内部には、精密な電子部品が多く含まれています。 振動や衝撃を与えないでください。また、表示パネルを強い力で 押さないでください。

保管の方法

- ・カビや湿気による故障を防ぐため、風通しの良い乾燥したところに 保管してください。
- ・ナフタリンや樟脳、磁気を発生する器具の近くには、置かないでください。
- ・極端に高温になるところ(夏期の車内やストーブなどの近く)には、 置かないでください。高温になると、故障の原因となります。
- 約2週間以上使用しないときは、電池の液漏れによる故障を防ぐために、 電池を取り出してください。
- ・コンデンサー(スピードライト内部の部品)の劣化を防ぐため、約1ヶ月 に1回はテスト発光を行ってください。

■ご使用になる場所にご注意ください

- ・極端に温度差がある場所に移動すると、スピードライトの内部や外観 部に水滴が生じることがあります。バッグやビニール袋などに入れ、 周囲の温度になじませてからご使用ください。
- ・テレビ塔や高圧鉄塔に近い場所では、強い磁気や電波が発生しており、 誤作動することがあります。

電池についてのご注意

- 一般的に、スピードライトは非常に大きな電流を消費するため、電池 などに記されている充放電回数前に電池が使えなくなる場合があります。
- ・電池を交換するときは、電源をOFFにしてから、+-を間違えないよう正しく入れてください。
- ・電池の両極に油や汚れなどが付着していると、接触不良の原因となりますので、ご注意ください。
- ・電池の仕様により、連続発光して電池が高温になると発光できなくなることがあります。ただし、電池温度が下がれば、で使用になれます。
- 電池には、低温になるほど性能が低下する性質、使用しないでおくと 電圧が回復する性質、使わなくても自己放電する性質があります。ご 使用になる前には電池の容量の確認を心がけて、電池は早めに交換す ることをおすすめします。
- 電池は、高温・多湿になる場所を避けて保管してください。
- ・充電池のご使用上の注意や充電方法などについては、各メーカーの電 池および充電器の使用説明書をご覧ください。
- ・充電池以外は充電しないでください。充電すると、破裂する恐れがあります。

小型充電式電池の リサイクル

不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

表示パネルについて

表示パネルの特性

- 表示パネルの液晶には指向性があります。斜め上から見ると読み取り にくくなりますが、やや下の方向から見ると読み取りやすくなります。
- 約60℃以上の高温下では、一時的に液晶表示が黒くなることがあり ますが、常温に戻れば表示も正常に戻ります。
- 低温下では液晶の応答速度が多少遅くなり、表示が読み取りにくくな ったり、表示の切り換わりに時間がかかったりすることがありますが、 常温に戻れば正常に戻ります。

表示パネルバックライトの点灯、消灯

SB-700の雷源がONの状態でボタンやスイッチを操作すると、バッ クライトが点灯して、表示パネルが読み取りやすくなります。

- SB-700を操作しない状態が約16秒間続くと、バックライトは消灯し ます。
- カメラ側の表示パネルの照明が点灯すると、連動してSB-700の表 示パネルの照明も点灯します。

表示パネルのコントラストの設定

表示パネルのコントラストは、カスタムメニューで調整して、読み取り やすくすることができます。(DB-16)

コントラストは9段階に設定できます。

ファームアップの方法

SB-700のファームアップに対応したカメラでは、ニコンウェブサイトか ら最新のファートウェアをダウンロードして、カメラボディーからの操 作でアップデートすることができます。

http://www.nikon-image.com/support/

- D3カメラはファーハウェアがA:200、B:200以降で対応。
- D300カメラはファーハウェアがA:110、B:110以降で対応。
- 現在使用中のファームウェアのバージョンは、カスタムメニューで 確認できます。(DB-17)
- ファームアップ対応カメラをお持ちでない方は、ニコンサービス機関 にご相談ください。

SB-700のファームアップに対応していないカメラ

D2シリーズ、D1シリーズ、D200、D100、D80、 D70シリーズ、D60、D50、D40シリーズ

使用できるアクセサリー

■ スピードライトスタンド AS-22

付属品のスピードライトスタンド AS-22と同じものです。



■ カラーフィルターセット SJ-4

カラーフィルターホルダー、カラ ーフィルターケースとカラーフィ ルター4種類、12枚のセットです

- · BLUE (青) · YELLOW (黄色)
- · RED (赤) · AMBER (肌色)
- ・カラーフィルターは消耗品です。 で使用条件により異なりますが、 発光時の熱によって劣化します。 必要に応じて点検の上、交換す るようおすすめいたします。





■ ウォーターガード WG-AS1、WG-AS2、 WG-AS3

SB-700とニコンデジタル一眼レフカメラの組み合わせ時に、カメラ連動接点への水滴の浸入を防ぐカバーです。

WG-AS1: D3シリーズ専用 WG-AS2: D300シリーズ専用

WG-AS3: D700専用



■ スレーブフラッシュ コントローラー SU-4

マスターフラッシュの発光開始と発光停止をSU-4のセンサーで検知し、SU-4を取り付けたスピードライトの発光開始と停止を同じタイミングで制御するので、ワイヤレス増灯撮影ができます。



使用できるアクセサリー

■ TTL調光コード SC-28/17(約1.5m)

スピードライトをカメラから離してi-TTL調光撮影をする際に使用します。三脚取り付け用のねじ穴を備えています。



■ TTL調光コード SC-29 (約1.5m)

スピードライトをカメラから離してi-TTL調光撮影をする際に使用します。AF補助光機能を備えています。



仕様

型式	直列制御方式 TTL 自動調光スピードライト
ガイドナンバー(照射角 35mm、FXフォーマッ ト、スタンダード配光時、 20℃)	28 (ISO 100 · m) /39 (ISO 200 · m)
調光範囲 (i-TTL 調光モード時)	0.6 m ~ 20 m(フォーマット、配光タイプ、ISO 感度、照射角、絞り値によって異なります)
配光画角	配光タイプ切り換え(スタンダード配光 / 中央部重点 配光 / 均質配光) FX/DX 切り換え対応
発光モード	i-TTL 調光モードマニュアル発光モード距離優先マニュアル発光モード
その他の発光機能	テスト発光 / モニター発光 / マルチポイント AF 補助光 / モデリング発光
ニコンクリエイティブライティングシステム	対応カメラと組み合わせると、次の機能が可能。 i-TTL 調光モード / アドバンストワイヤレスライティング /FV ロック撮影 / 発光色温度情報伝達 / オート FP ハイスピードシンクロ撮影 / マルチポイント AF 補助 光
増灯撮影機能	アドバンストワイヤレスライティング撮影SU-4 タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)

	カメラのシンクロモード: スローシンクロ(スロー
	シャッター) / 赤目軽減スローシンクロ (スローシャッ
カメラ側の設定によ	ター) / 先幕シンクロ / 後幕シンクロ / 後幕スローシ
る撮影機能	ンクロ(スローシャッター)
	撮影機能:オート FP ハイスピードシンクロ撮影 /
	FV ロック撮影 / 赤目軽減発光撮影
	垂直方向: 上方向 90°~正面~下方向 7°
バウンフを中	(クリック:下7°/正面/45°/60°/75°/90°)
バウンス角度	水平方向: 左方向 180°~右方向 180°
	(クリック:正面/30°/60°/75°/90°/120°/150°/180°)
南海 011/055	電源スイッチによる切り換え
電源 ON/OFF	スタンバイ機能設定可能
	次の単3形電池の同一種類を4本
	• 1.5V アルカリ単 3 形電池
使用電池	• 1.5V リチウム単 3 形電池
	• 1.2V ニッケル水素単 3 形充電池
	使用電池別の最短発光間隔、発光回数は(四H-24)
	充電完了: 点灯
レディーライト	光量不足警告(i-TTL 調光モード / 距離優先マニュ
	アル発光モード時): 点滅
1.= . =	充電完了: 点滅
レディーライト	光量不足警告(i-TTL 調光モード/SU-4 タイプの
(リモートモード時)	AUTO モード時):点滅

	約 1/1042 秒: M1/1 発光 約 1/10000 秒: M1/16 発光
	(FULL) 約 1/18182 秒: M1/32 発光
閃光時間	約 1/1136 秒: M1/2 発光 約 1/25000 秒: M1/64 発光
	約 1/2857 秒: M1/4 発光 約 1/40000 秒: M1/128 発光
	約 1/5714 秒: M1/8 発光
ロックレバー	ロックプレートおよびロックピンにより、アクセサリーシューからの脱落を防止。
	+ 3.0 ~ - 3.0 の範囲で 1/3 段ステップで調光可能。
調光補正	(i-TTL 調光モード時)
カスタムメニュー項目	全 11 項目
その他の機能	過熱防止 / ファームアップ
寸法(W×H×D)	約 71 × 126 × 104.5mm
質量	約 360g (本体のみ)
貝里	約 450g(1.5V アルカリ単 3 形電池× 4 本を含む)
	スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター
付属品	SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィ
	ルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700

- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温(20℃)、新品電池 使用時のものです。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。使用 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本書記載の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

調光範囲

(i-TTL調光モード)

SB-700の調光範囲は0.6m~20mです。調光範囲はフォーマット、配 光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります。

- ・次の表はFXフォーマット、スタンダード配光時の調光範囲表です。
- ・各設定状態での調光範囲は、表示パネルで確認できます(CC-4)。

■ FXフォーマット、スタンダード配光時

				ISO	感度				照射角(mm)											
	12800	6400	3200	1600	800	400	200	100	14BA/ WP	14BA	14WP	24	28	35	50	70	85	105	120	
	1.4								4.9	7 ~	7 ~	12	13	14 ~	16 ~	17 ~	18 ~	19 ~	19 ~	
									20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	2	1.4							3.5	4.9	4.9	8 ~	8.8	9.8	11	12	13	14	14	
	_								20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	2.8	2	1.4						2.5	3.5	3.5	5.7	6.2	7	7.6	8.5	8.8	9.3	9.3	
	2.0		1.74						20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	4	2.8	2	1.4					1.8	2.5	2.5	4	4.4	4.9	5.4	6	6.2	6.6	6.6	調
絞	4	2.0	4	1.4					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	花版
b	5.6	4	2.8	2	1.4				1.3	1.8	1.8	2.9	3.1	3.5	3.8	4.3	4.4	4.7	4.7	離
値	0.0	4	2.0	4	1.4				ĩ9	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	調光距離範囲
(F)	8	5.6	4	2.8	2	1.4			0.9	1.3	1.3	2	2.2	2.5	2.7	3 ~	3.1	3.3	3.3) [
	0	0.0	4	2.0	4	1.4			13	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	m
	11	8	г.с	4	20	2	1.4		0.7	0.9	0.9	1.5	1.6	1.8	1.9	2.2	2.2	2.4	2.4	
	11	0	5.6	4	2.8	2	1.4		9.7	13	13	20	20	20	20	20	20	20	20	
	1.0	11		F (,	2.0	1	1.4	0.6	0.7	0.7	1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	
	16	111	8	5.6	4	2.8	2	1.4	6.9	9.7	9.7	16	17	19	20	20	20	20	20	
	22	16	11	8	5.6	4	20	2	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.1	1.2	1.2	
	22	10	11	Q	0.0	4	2.8	4	4.8	6.9	6.9	11	12	13	15	16	17	18	18	

■ FXフォーマット、スタンダード配光時

=											,- 5									
				ISO	感度								照射	角(r	nm)					
	12800	6400	3200	1600	800	400	200	100	14BA/ WP	14BA	14WP	24	28	35	50	70	85	105	120	
	32	22	16	11	8	5.6	4	2.8	0.6 ~ 3.4	0.6 4.8	0.6 4.8	0.6 ~ 8	0.6 8.7	0.7 ~ 9.7	0.7 ~ 10	0.8 ~ 11	0.8 ~ 12	0.9 ~ 13	0.9 ~ 13	
		32	22	16	11	8	5.6	4	0.6 ~ 2.4	0.6 ~ 3.4	0.6 ~ 3.4	0.6 ~ 5.6	0.6 ~ 6.1	0.6 ~ 6.9	0.6 7.5	0.6 8.4	0.6 8.7	0.6 9.2	0.6 9.2	
			32	22	16	11	8	5.6	0.6 ~ 1.7	0.6 2.4	0.6 2.4	0.6 ~ 4	0.6 ~ 4.3	0.6 ~ 4.8	0.6 ~ 5.3	0.6 ~ 5.9	0.6 ~ 6.1	0.6 6.5	0.6 6.5	調
絞り				32	22	16	11	8	0.6 1.2	0.6 1.7	0.6 1.7	0.6 2.8	0.6 ~3	0.6 ~ 3.4	0.6 ~ 3.7	0.6 4.2	0.6 ~ 4.3	0.6 4.6	0.6 4.6	調光距離範囲
値 (F)					32	22	16	11	0.6 0.8	0.6 1.2	0.6 1.2	0.6 ~ 2	0.6 2.1	0.6 2.4	0.6 2.6	0.6 2.9	0.6 ~ 3	0.6 3.2	0.6 3.2	範囲 (
						32	22	16	0.6 0.6	0.6 0.8	0.6 0.8	0.6 ~ 1.4	0.6 ~ 1.5	0.6 ~ 1.7	0.6 1.8	0.6 2.1	0.6 2.1	0.6 2.3	0.6 2.3	m
							32	22	-	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 ~	0.6 ~ 1	0.6 ~ 1.2	0.6 ~ 1.3	0.6 ~ 1.4	0.6 ~ 1.5	0.6 ~ 1.6	0.6 ~ 1.6	
								32	-	-	-	0.6 0.7	0.6 0.7	0.6 0.8	0.6 0.9	0.6 ~~1	0.6 ~ 1	0.6 1.1	0.6 1.1	

BA: バウンスアダプター装着時WP: ワイドパネル使用時

FX フォーマット 照射角度表

	~~
照射角	度 (°)
垂直方向	水平方向
120	130
110	120
100	110
60	78
53	70
45	60
34	46
26	36
23	31
20	27
18	25
	120 110 100 60 53 45 34 26 23 20

DX フォーマット 照射角度表

ズームセット位置	照射角	度 (°)
スームセット位直	垂直方向	水平方向
8 (BA/WP) *1	120	130
10 (BA/WP) *2	110	120
11 (BA/WP) *3	100	110
16*4	60	78
17*4	57	75
18*4	55	72
20	50	67
24	44	58
28	39	52
35	32	44
50	25	34
70	20	27
85* ⁵	17	24
105*3	16	22
120*3	15	21

BA: バウンスアダプター装着時 WP: ワイドパネル使用時

*1 中央部重点配光時

*3 均質配光時

*5 スタンダード配光および均質配光時

*2 スタンダード配光時

*4 スタンダード配光および中央部重点配光時

ガイドナンバー表

SB-700のガイドナンバーはFX/DXフォーマット、配光タイプ、ISO感度、 照射角、発光量によって異なります。

ISO 100 · m

07164.67	F	X フォーマット	•		X フォーマッl	\
照射角 (mm)	スタンダ ー ド 配光	中央部重点 配光	均質配光	スタンダ ー ド 配光	中央部重点 配光	均質配光
8 (BA+WP)	_	-	-	-	10	-
8 (BA)	_	-	-	-	14	-
8 (WP)	-	-	-	-	14	-
10 (BA+WP)	-	-	_	10	-	-
10 (BA)	_	-	-	14	-	-
10 (WP)	-	-	-	14	-	-
11 (BA+WP)	-	-	-	-	-	10
11 (BA)	-	-	_	-	-	14
11 (WP)	-	-	-	-	-	14
12 (BA+WP)	-	10	=	-	=	_
12 (BA)	-	14	-	-	-	-
12 (WP)	-	14	_	-	-	-
14 (BA+WP)	10	-	-	-	-	-
14 (BA)	14	-	-	-	-	-
14 (WP)	14	-	=	-	_	_
16	-	_		23	25	

	F	X フォーマッl			OX フォーマッ	<u> </u>
照射角 (mm)	スタンダード 配光		均質配光	スタンダード 中央部重点 配光		均質配光
17 (BA+WP)	-	-	10	-	-	-
17 (BA)	-	-	14	-	-	-
17 (WP)	_	-	14	_	_	-
17	_	-	-	23.5	26	_
18	-	-	-	24.5	27	-
20	-	-	-	26	28.5	23
24	23	25	-	28	30	24
28	25	28	23	29	31.5	26
35	28	30	24	31.5	33	28.5
50	31	33	28	34.5	36	32
70	34	36	31	37	38	36
85	35.5	38	34	38	_	37
105	37	-	36	-	-	37.5
120	38	-	37	-	-	38

BA: バウンスアダプター装着時WP: ワイドパネル使用時

FX フォーマット ガイドナンバー表

■ スタンダード配光、ISO 100·m

					照	射角(m	m)				
発光量		14		24 20 2							
7070=	WP+ BA	ВА	WP	24 28	35	50	70	85	105	120	
1/1	10	14	14	23	25	28	31	34	35.5	37	38
1/2	7.1	9.9	9.9	16.3	17.7	19.8	21.9	24	25.1	26.2	26.9
1/4	5	7	7	11.5	12.5	14	15.5	17	17.8	18.5	19
1/8	3.5	4.9	4.9	8.1	8.8	9.9	11	12	12.6	13.1	13.4
1/16	2.5	3.5	3.5	5.8	6.3	7	7.8	8.5	8.9	9.3	9.5
1/32	1.8	2.5	2.5	4.1	4.4	4.9	5.5	6	6.3	6.5	6.7
1/64	1.3	1.8	1.8	2.9	3.1	3.5	3.9	4.3	4.4	4.6	4.8
1/128	0.9	1.2	1.2	2	2.2	2.5	2.7	3	3.1	3.3	3.4

DX フォーマット ガイドナンバー表

■ スタンダード配光、ISO 100·m

					照射	対角(m	ım)						
発光量		10											
7070=	WP+ BA	ВА	WP	16	17	18	20	24	28	35	50	70	85
1/1	10	14	14	23	23.5	24.5	26	28	29	31.5	34.5	37	38
1/2	7.1	9.9	9.9	16.3	17	17.7	18.7	19.8	20.5	21.9	24	26.2	26.9
1/4	5	7	7	11.5	12	12.5	13.3	14	14.5	15.5	17	18.5	19
1/8	3.5	4.9	4.9	8.1	8.5	8.8	9.4	9.9	10.3	11	12	13.1	13.4
1/16	2.5	3.5	3.5	5.8	6	6.3	6.6	7	7.3	7.8	8.5	9.3	9.5
1/32	1.8	2.5	2.5	4.1	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1	5.5	6	6.5	6.7
1/64	1.3	1.8	1.8	2.9	3	3.1	3.3	3.5	3.6	3.9	4.3	4.6	4.8
1/128	0.9	1.2	1.2	2	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	3	3.3	3.4

BA: バウンスアダプター装着時WP: ワイドパネル使用時

H-22

FP 発光時のガイドナンバー表

■ FXフォーマット、スタンダード配光、ISO 100·m

					照	射角(m	m)				
発光量	14			24 28 35		25	50	70	85	105	120
	WP+BA	BA	WP	24	20	33	50	70	00	105	120
1/1	4.6	6.4	6.4	10.5	11.5	12.8	14.2	15.6	16.3	17	17.4
1/2	3.3	4.5	4.5	7.4	8.1	9.1	10	11	11.5	12	12.3
1/4	2.3	3.2	3.2	5.3	5.8	6.4	7.1	7.8	8.2	8.5	8.7
1/8	1.6	2.3	2.3	3.7	4.1	4.5	5	5.5	5.8	6	6.2
1/16	1.2	1.6	1.6	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.1	4.3	4.4
1/32	0.8	1.1	1.1	1.9	2	2.3	2.5	2.8	2.9	3	3.1
1/64	0.6	0.8	0.8	1.3	1.4	1.6	1.8	2	2	2.1	2.2
1/128	0.4	0.6	0.6	0.9	1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5

■ DXフォーマット、スタンダード配光、ISO 100·m

						照射角	(mm)						
発光量		10		16	17	18	20	24	28	35	50	70	85
	WP+BA	BA	WP	10	0 17	10	20	24	20	33	30	/0	00
1/1	4.6	6.4	6.4	10.5	10.8	11.2	11.9	12.8	13.3	14.4	15.8	17	17.4
1/2	3.3	4.5	4.5	7.4	7.6	7.9	8.4	9.1	9.4	10.2	11.2	12	12.3
1/4	2.3	3.2	3.2	5.3	5.4	5.6	6	6.4	6.7	7.2	7.9	8.5	8.7
1/8	1.6	2.3	2.3	3.7	3.8	4	4.2	4.5	4.7	5.1	5.6	6	6.2
1/16	1.2	1.6	1.6	2.6	2.7	2.8	3	3.2	3.3	3.6	4	4.3	4.4
1/32	0.8	1.1	1.1	1.9	1.9	2	2.1	2.3	2.4	2.5	2.8	3	3.1
1/64	0.6	0.8	0.8	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2	2.1	2.2
1/128	0.4	0.6	0.6	0.9	1	1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5

- FP発光時のガイドナンバーはシャッタースピード1/500秒、D3カメラ装着時の値です。
- 上記FP発光時のガイドナンバーはシャッタースピードによって変化します。例えばシャッタースピードが1/500から1/1000になるとガイドナンバーは1段小さくなります。 つまり高速になるほどガイドナンバーは小さくなります。
- BA: バウンスアダプター装着時
- WP:ワイドパネル使用時



|電池別の発光間隔と発光回数

電池	最短発光間隔*1	発光回数*2/発光間隔*1
アルカリ電池 (1.5V)	約 2.5 秒	160回以上/2.5~30秒
エボルタ乾電池 (1.5V)	約 2.5 秒	230回以上/2.5~30秒
リチウム電池 (1.5V)	約3.5秒	330回以上/3.5~30秒
ニッケル水素充電池(2600mAh)	約 2.5 秒	260回以上/2.5~30秒
ニッケル水素充電池(エネループ)	約 2.5 秒	230回以上/2.5~30秒

- *1:発光間隔は、30秒(リチウム電池使用時は120秒)に1回の発光を行ったときのフル発光相当からレディーライト点灯までの時間です。
- *2:発光回数は、30秒(リチウム電池使用時は120秒)に1回の発光を行ったときの、フル発光相当から30秒以内にレディーライトが点灯する回数です。
- AF補助光・ズーム作動・表示パネルのバックライトを使用しない場合の数値です。
- ・電池初期での性能です。電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変 更等によってデータが異なることがあります。
- ・エボルタ乾電池はパナソニック株式会社の商標です。

索引

英数字/五十音順

・各部の名称については「各部の名称」(□B-1) をご覧ください。

A:BD-13
AF 補助光 ······ E-23
AUTO (オートモード)D-18
BL (バランス) 調光 ··············· C-1
CLS A-6
CLS対応カメラ・A-4
CLS対応ニコンクールピクス ·····G-1
CLS 非対応一眼レフカメラF-1
CPUレンズA-5
DX フォーマット ······ A-6
FVロック撮影 ······ E-29
FXフォーマットA-6
GN (ガイドナンバー)H-6
GN(距離優先マニュアル
発光モード) ························C-10
i-TTL-BL調光 ······C-1
i-TTL調光モード·······C-1
i-TTL対応ニコン クールピクス ···· G-1
ISO感度C-4、H-6
ISO感度係数H-6
M (マニュアルモード)D-19

MASTER D-6
MENUボタン B-4
OFF (受光禁止)······D-19
OKボタン B-4
REMOTED-8
SELボタン B-4
SU-4タイプのワイヤレス
增灯······D-3、D-17
TTL調光アンダー量 ··············· C-5
TTL調光コード····································
ZOOMボタン B-4
क
赤目軽減スローシンクロ
(スローシャッター)撮影 E-30
赤目軽減発光撮影 E-30
アクセサリーH-12
アドバンストワイヤレス
ライティング撮影 ······· D-2、D-9

後幕シンクロ撮影 ······· E-30 色補正用カラーフィルター ····· E-14 ウォーターガード ······ H-12

7 - F/ (7 - X - X - X E-22	さし
オートFPハイスピード	
シンクロ撮影······ E-28	最短発光間隔H-24
	サウンドモニターD-24
か	サウンドモニターの設定 B-15
ガイドナンバーH-6	先幕シンクロ ······ E-30
ガイドナンバー表H-20	撮像範囲(フォーマット) ······ A-6
カスタムメニューB-13	絞り値 ·······C-4
過熱防止 ⋅⋅⋅⋅⋅ E-27	受光禁止······D-19
下方バウンス······ B-9	照射角 E-22
カラーフィルター E-14	照射角度表······H-19
カラーフィルターセットH-12	初期設定A-6
カラーフィルターホルダー E-16	スタンダードi-TTL調光C-1
キャッチライト反射板 E-10	スタンダード配光······E-2
距離優先マニュアル発光モード・C-10	スタンバイ E-26
近距離撮影 E-11	スタンバイ機能の設定 B-16
与質配光······E-3	スピードライトスタンド ······D-23
ウイックワイヤレス	スレーブフラッシュ
コントロールモードD-13	コントローラーH-12
ケールピクスG-1	スローシンクロ
グループD-4	(スローシャッター)撮影 E-29
蛍光灯用カラーフィルター E-14	セレクターダイヤル B-4
警告表示 ····································	增灯撮影 ······D-1
光量不足警告······C-5、C-12、D-24	測光モード·······C-2
51.7231 65. 612. 621	

た

索引

着色用カラーフィルター E-14	
チャンネル······D-4	4
中央部重点配光 ······E-2	2
調光距離 ······ A-6	ó
調光範囲 ······ A-6	ó
調光範囲表······H-17	7
調光補正 ······ E-20)
調光補正値 E-20)
テスト発光······ E-25	5
電池 ······B-6、H-9	9
電池交換 ······ B-7	7
電池容量不足画面B-7	7
電球用カラーフィルター E-14	4
取付け脚 ······ B-8	3
な	
ニコンクリエイティブライティング	
システム (CLS)A-6	ó
ニコンクールピクス ·······G-7	1

は

配光タイプ ·····E-2
配光タイプセレクター B-4
バウンスアダプターE-7
バウンス警告····································
バウンス撮影E-4
バックライトH-10
発光回数 ······H-24
発光間隔 ······H-24
発光モード·············C-1、C-6、C-10
発光量····································
バランス調光·······C-1
表示パネル······H-10
ファームアップH-11
ファームウェアバージョン······· B-17
フォーマット (撮像範囲) ········· A-6
フラッシュヘッド B-9、E-5
フラッシュヘッドロック
解除ボタン·····E-5

#

マ人ターフラッシュ(主灯)	
A-7、	D-6
マスターモードD-4、	D-6
マニュアル発光モード	·C-6

モードセレクター B-4 モデリング発光 E-25 モニター発光 A-6
5 リセット・・・・・・ B-17 リモートフラッシュ(補助灯)
ルディーライト
ワイドパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

使用
Ë
泛注
意
資

رو

アフターサービスについて

■ この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、さらにご質問がございましたら、 ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターについては、使用説明書裏面を ご参照ください。

●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上、お問い合わせください。
- ・より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも「お問い合わせ承り書」 の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。 「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使い いただけます。

■ 修理を依頼される場合は

この製品の修理を依頼される場合は、ご購入店、またはニコンサービス 機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」 をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。

■ 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

・修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店、またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

■ インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社Webサイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:03-5977-7499

【お問い合わせ承り書】 大枠内のみで記入ください

お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所: □自宅 □会社	
₸	
TEL:	
FAX:	
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだ	ごけ詳しくお書きください)



製品の使い方に関するお問い合わせ

くニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお雷託ください。



0570-02-8000

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけくださ い。ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499 に送信ください。

修理サービスのご案内

インターネットでの修理のお申し込み

下記 URL から「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みができます。宇配便などでお送りいただいた場 合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/support/repair/

修理品のお引き取りを依頼される場合は

くニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理 品のお引き取り、修理後のお届け、集金までを一括して提供するサービスです。

営業時間:9:30~18:00(年末年始12/29~1/4を除く毎日) ※左記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と

修理に関するお問い合わせは

く(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区牛麦2-2-26



営業時間:9:30~17:30(十曜日,日曜日,祝日,年末年始, 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコンカスタマーサポートセンター) におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China TTOH01(10) 8MSA3810-01